
μCOM·80トレーニング・キット TK-80ユーザーズ・マニアル

NEC日本電気株式会社



日 次

第1章	概 説	" 1
1.1	TK-80のシステム概要	1
1.2	TK-80の仕様 ······	. 3
1.3	オーディオ・カセットの利用	4
1.4	システムの拡張性	4
1.5	電源に関する注意事項	6
88		
第2章	組み立て	7
	で3 数 32	v
2.1	組み立て作業の進め方	7
2.2	キット部品の確認	8
2.3	道具の準備	11
	2.3.1 必要な道具、材料	11
	2.3.2 あると便利な道具	11
2.4	ハンダ付けに関する注意	11
2.5	組み立て	13
	2.5.1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け	13
	2.5.2 抵抗器の取り付け	13
读	2.5.3 ダイオードの取り付け	15
	2.5.4 コンデンサの取り付け	16
	2.5.5 トランジスタの取り付け	17
	2.5.6 LEDの取り付け	18
os	2.5.7 ICの取り付け	18
	2.5.8 ICソケットの取り付け	19
	2.5.9 水晶振動子の取り付け	20
*	2.5.10 トグル・スイッチの取り付け	2 1
	2.5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線	2 2
2.6	検査	25
2.7	ICソケットへのICの実装	2 5

	2.8	電源の取り付け	27
	2.9	動作の確認	28
	2.10	トラブル対策	29
第	3章	モニタプログラムとその操作方法	3 5
134	3.1	概 要	3 5
	3.2	基本的な操作方法	3 5
20	3.3	基本的なプログラミング操作例	3 6
**	3.4	プログラミングに関する基本的な注意事項	40
	3.5	バッテリによるメモリデータの保存	41
	3,6	モニタプログラムの詳細な説明	44
		3.6.1 モニタプログラムのスタート	44
		3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定…	44
		3.6.3 データのセット	44
		3.6.4 キーコマンド	45
			5 0
		3.6.6 ブレーク動作	50
		3.6.7 レジスタの表示	5 2
		3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル	53
		3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示	54
	3,7	TK-80メモリマップ	5 6
	3.8	モニタ・アセンブル・リスト	5 9
第	4章	モニタサブルーチン	7 3
	4.1	概 要	73
	4.2	サブルーチンの考え方	7 3
	4.3	サブルーチンの機能説明	7 6
		4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン	76
		4.3.2 アドレスレジスタ, データレジスタ 表示サブルーチン····································	7 9
		4.3.3 キー入力サブルーチン(1)	81
132	- S	4.3.4 キー入力サブルーチン(2)	9 1
		4.3.5 シリアル出力サブルーチン	9 2

	FG 80			¥	· · · · · ·
	žī.			A)	59 25
	61	縱	4.3.6 シリアル入力サブルーチン	94	
10 10	187 ME	15	4.3.7 タイマ・サブルーチン	9.6	
•				*	E S
	24	第5章	TK-80ハードウェア	9 9	£8
	E ur	5.1	マイクロコンピュータの基本的な	¥	
			システム構成	9 9	¥i
51 50 2 3 52 48		5.2	TK-80のシステム構成	NOV SINI	*
11		25	5.2.1 CPU部のシステム構成	103	
	W - H		5.2.2 ROM, RAMの構成	15672 NATA 12594	題
# 1			5.2.3 表示回路とDMA転送 ····································	108	
1 11		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	5.2.4 プログラマブル・ペリフェラル・ インタフェース(PPI)とキーボード回路…	109	E.
•			5.2.5 μPD8255(PPI)のプログラミング法	1900 820 A22	427
		А.	5.2.6 µPD8255の使用上の注意事項	114	
			5.2.7 アドレス/データ信号端子	115	
85	sif		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6 8
gs.	ń	第6章	TK-80CMTインタフェース ····································	117	
ř.		6.1	概 要	118	**
E C		90000 B 900	データのフォーマット	118	
CE 55			100 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	55	6 9
			データの送信		5a 9 60
		6.4	変調回路	120	e:
		6.5	データの受信	120	
		6.6	復調回路	121	
1	*	6.7	インタフェース製作および使用法	122	
\$	*	: 82	6.7.1 部品表	122	£
			6.7.2 テープへの録音	124	
z N	•5		6.7.3 データのロード	125	
80 26	18 <u>2</u>	筝っ 字	TK-80用電源回路例	1 0 d	
Ø.		尔 「早	IN OUT 电冰川的	147	*
<u>0</u>		7.1	3端子レギュレータを使用する場合	127	
	¥	7 9	バッテリー動作	190	

付図. I	プリント基板端子配列表	131
付図. II	TK-80回路図	133
付図. III	プリント基板部品面図	135

38

15 TH

37

\$5 31

第1章 概 説

はじめに

TK-80トレーニング・キットは、これからマイクロコンピュータを理解し、実際に使って見ようという方の便宜のために設計された8ピット・マイクロコンピュータのキットで、組み立てに必要な全部品と説明書が含まれています。従ってあなたは組み立て説明書の指示通りに部品を取り付けていけばキットを完成させることができます。


組み立てたセットは、プログラミング手段としてキー・ボード・スイッチと16進数表示の8桁ディスプレイを備えていますので、電源を接続するだけですぐにプログラムを書き込んで、その場でそのプログラムを実行することができます。説明書の中には興味深いプログラム例が示されていますので、その通りプログラムしていけば楽しみながらプログラム・テクニックを少しずつ習得していくことができます。

このようにTK-80キットは、マイクロコンピュータのハードウェアとソフトウェアを具体的に体験しながら学ぶことができるため、極めて短時間でこの分野の知識を習得することができます。

このキットで採用している回路は、トレーニング・キットとしての機能を目的として低価格、簡略化を計っており、量産機種には不向きの部分もありますので、直接の採用はお控えください。なお当社は、特許権等に関する一切の責任を負いませんので、御了承ください。

注意 部品キットの開封は、マニアルの中で組み立ての指示があるまで行わないでください。

写真1-1 完成したTK-80 キット



1.1 TK-80のシステム概要

図1-1 TK-80のシステム構成




図1-1にTK-80のシステム構成を示します。このシステムは動作に必要な全回路を1枚のプリント・ボードに実装した極めてシンブルな構成になっています。このためボードへの部品取り付けが完了すると、外部より2種類の電源を供給するだけで、すぐにシステムを動作させることができます。

はじめに RESETキーを押すと、PROMに書き込まれているモニタ・プログラムが動作を開始します。モニタ・プログラムは、データや命令をキーポードからメモリに書き込んだり、読み出したりするためのプログラムです。この時メモリ番地とデータはそれぞれ 16進数表現で、8桁の数字表示用LEDに表示されます。PROMを取り付けるスペースは4個分あり(PROM1個のサイズは256ワード×8ピットです)、その内モニタ・プログラムに3個がすでに使われていますので、残り1個のスペースがユーザ・プログラム用として使用できます。

RAMはポード上に1,024バイトまで実装できますが(RAM 1個のサイズは256ワード×4ビット),最小構成では2チップ・256バイトで動作可能です。RAMを最小構成から順に増やして行く場合には,メモリ番地の大きい方から小さい方へという順番で実装して行きます。これはモニタ・プログラムで使用するスタック・エリアとワーキング・エリアがRAMの実装されるメモリ番地の最後にとられているためです。

TK-80で使用するRAMは,消費電流の非常に少ないCMOSですので,乾電池でバック・アップすれば他の電源を切っても,記憶した内容をそのまま保持することができます.

プログラマブル・ペリフェラル・インタフェースLSIは、キーボード回路のスキャニングに使用されます。また入出力ポートの内2本がシリアル・データ転送用に使用されます。シリアル・データとTK-80で使用されるパラレル・データとの変換は、モニタ・プログラムがソフトウェア上の処理で行っています。このシリアル・データ転送ラインにオーディオ周波数での変復調回路を追加すれば、簡単にオーディオ・テープ(カセット・テープが手軽です)を外部記憶装置として使用できます。

オーディオ・テープへの書き込み、読み出しのためのソフトウェアはモニタ・プログラムに含まれています。最も簡単な変復調回路は(第6章を参照してください)、IC2~3個とダイオード、抵抗、コンデンサおのおの数本で構成できますので、TK-80のプリント・ポードのフリー・エリアとして残されているスペースに組み込むことができます。

1.2 TK-80の仕様

OPU

μ P D 8 0 8 0 A

クロック周波数

2.0 4 8 MH 2 (1 8.4 8 2 MH z クリスタル使用)

ROM実装容量(MAX)

1,02 4 バイト (ボード上MAX)

RAM実装容量 (MAX)

1,02·4 バイト (ボード上MAX)

パラレル I/O ポート

8ビット×3ポート(入力,出力はプログラム可能)

入力装置

キーボード・スイッチ 25個(標準)

表示装置

8桁7セクメントLEDによる16進数表示

シリアル I/0

110ビット/秒のシリアル入・出力端子(シリアルデータのロー

ド,ストア機能はモニタに含まれています)

動作モード

シングルステップ,自動,をスイッチで切り換え

RAMバックアップ

乾電池2本(3V)で可能

電源

外部電源が必要

+ 5 V ± 5 %

0.9 A (MAX)

 $+12V \pm 5\%$

0.15A(MAX)

動作温度


0°C ~ 5 0°C

寸法

3 1 0 × 1 8 0 mm (プリント基板の寸法)

1.3 オーディオ・カセットの利用

図1-2 オーディオ・カセットの接続法




TK-80のモニタ・プログラムには,すでにオーディオ・カセットを外部記憶装置として利用するための,ロード,ストア機能が含まれています。実際には図1-2のような構成で利用できます。

1.4 システムの拡張性

システムに拡張性をもたせるために、プリント・ボードのコネクタ端子にアドレス・バスとデータ・バスが引き出されています。ただし、データ・バスはTTLでドライブ能力が強化されていますがアドレス・バスはCPU(MOS)から直接引き出されているので、大きな負荷が接続される場合には途中にバッファを追加する必要があります。

またメモリをボードの外に増設したい場合には、ボード上のメモリと追加したメモリを正しくアクセスさせるためのデコーダが必要です。このように適当なバッファやデコーダを追加すれば、システムは拡張することができます。

図1-3 基本構成のメモリ配置



- ** 最初にメモリを実装する場合は、RAM4、RAM8の位置に取り付けます (このエリアにスタックが確保されます).
- * 次に〔RAM3, RAM7〕,〔RAM2,RAM6〕,〔RAM1, RAM5〕 の順に取り付けます.

1.5 電源に関する注意事項


TK-80用の電源には、ACスイッチとDCスタンバイ・スイッチの両方が付いているものを使用するようにして下さい。

ACスイッチだけが付いている電源を利用する場合は,DCスイッチを外付けして,このスイッチで電源のオン/オフを行って下さい。

備考 一般の安定化電源では、ACスイッチのオン/オフ時に電源トランスに発生したサージ が直流出力にのって、スパイク状の異常電圧を誘起することがあります。

この異常電圧は,その程度によりますが最悪の場合にはICなどの素子に悪影響を与えます。

(1) 好ましい電源




DC 出力をOFFにできるスイッチが付いている電源が好ましい.

投入順序 AC SW ON ↓ DC SW ON

/+5V,+12Vのスイッ ッチが独立している場合に は+5Vを先に投入して下 さい

(2) DCスイッチの外付け



切断順序 DC SW OFF ↓ AC SW OFF


(+5 V, +12 Vのスイットが独立している場合には+12 Vを先に切断して下さい

第2章 組み立て

2.1 組み立て作業の進め方

TK-80キットの組み立ては、図2-1の順序で行ってください。

図2-1 組み立て作業の進め方



2.2 キット部品の確認

キットには,次の部品が含まれています。組立て前に必ず確認してください。


部品の中にはMOS LSIのように静電気に対して敏感な素子も含まれていますので、 前面にパックされている部品は指示があるまで取付け台からはずさないでください。

(1) 前面にパックされている部品

	IC	μPD8080A	×1	8 ピット・パラレル・セントラル・プロセッサ・ユニット
		μ PB8212	× 1	8ピット 1/0ポート
	#	# PB8224	× 1	クロック・ジェネレータ・ドライバ
	持定 证	μPB8228	× 1	システムコントローラ・バスドライバ
		μ P D 8 2 5 5	×l	プログラマプル周辺インタフェース
20		μPD454	× 3	フルデコード2048ビット EEPROM
22		μPD5101	× 4	フルデコード1024ピット スタティックRAM
	TED	SN713A	× 8	7 セクメント固体発光数字表示素子
	XTAL	18.432MHz	$\times 1$	HC18/Uタイプ水晶振動子
	KEYスイ。	, チ	× 2 5	メカニカル接点キー・スイッチ
63	98)			

(2) 箱の内側に格納されている部品

図2-2 箱の内側の部品配置



```
IC
         μ P B 2 0 1 ( 7 4 0 0 ) × 1
         μ P B 2 0 2 ( 7 4 1 0 ) × 1
         μ PB 214 (7474) × 1
         μPB215(7401) ×1
      . # PB 2 2 3 ( 7 4 9 3 A ) × 1
         μ P B 2 3 8 ( 7 4 3 8 ) × 2
         μ P B 2 1 5 5 (741 55) × 2
          7 4 L S 0 4
                                 \times 2
         NE
               5 5 5
                                 \times 1
 ICソケッド
                40 ピン
                                 \times 2
                28
                                 \times 1
                                 \times 3
               2 2
                                 × 4
                16
                      ピン
                                 \times 1
 プリント基板 (大)
                                 \times 1
 ブリント基板(小)
                                 \times 1
 プリント基板用コネクタ
                                 \times 1
 キー取付用アルミ板
                                 \times 1
 キー用文字シール
                                 1組
ピニール袋(1)
ビス
                                 \times 7
 ナット
                                 \times 7
                                 \times 7
 ワッシャ
 スペーサ (長)
                                 \times 3
 スペーサ (短)
                                 \times 4
 ゴム足
                                 \times 7
 スズメッキ線材
                                 2 m
 エンパイア・チューブ
                                 1 m
 ピニル線材
                                 1 m
ビニール袋(2)
 抵抗器
            51 Ω
                     1/4 W
                                 × 8
             1 \, \text{K}\Omega
                      1/4 W
                                 \times 2 4
            5.1~\mathrm{K}\Omega
                     1/4 W
                                 \times 8
            10 \text{ K}\Omega
                      1/4 W
                                 \times 8
           15 \text{ K}\Omega
                     1/4 W
                                 \times 8
           . 3 3 KΩ
                      1/4 W
                                 × 8
```

5 1 KΩ

1/4 W

 \times 2

1 # F 15WV タンタル 10 # F 2 5 W V タンタル 22 # F 15WV タンタル $0.0~1~\mu$ F 50WVセラミック $\times 34$ トランジスタ 2 SA713 × 8 SD13 ダイオード \times 4 $18953/954 \times 2$ トグルスイッチ 双極双投 \times 1 単極双投 \times 1

確認の結果、1個でも不足していた場合は、購入先の日本電気または特約店の販売担当へ連絡してください。

写真 2-1 TK-80 キット



2.3 道具の準備

2. 3. 1 必要な道具,材料

ロハンダごて ロニッパ ロテスタ ロハンダ

ハンダごては,25W程度の小型で,こて先の細いものが必要です。古くなったこて先は新しいものと交換してください。ヒータとこて先の絶縁不良のものは絶対に使用しないでください。

ハンダは"ヤニ入りハンダ"を使用してください、ハンダの線径は 0.7 mm ~ 1.0 mmのものが適当です。太すぎますとハンダが多く、盛り上がり過ぎて隣りのパターンとのショートの原因になりやすいのでよくありません。

2. 3. 2 あると便利な道具

o拡大鏡 o十字ドライバ o先き細ペンチ


〇ハンダ吸い取り用のフラックス含有編線

拡大鏡はハンダ付け完了後,配線パターンが"ハンダくず"や"細いハンダの糸"でショートしていないかを調べるのに便利です。虫めがね,ルーペなどなんでも結構ですが,あると重宝なものです。

2.4 ハンダ付けに関する注意

ハンダ付けの前にハンダごての手入れを行うように心掛けてください。こて先の太いものや古くなってボロボロになっているものは不適当です。ヤスリで磨くか新しいものと交換してください。またこて先とヒータが絶縁不良になっていますと、半導体部品を破壊する恐れがありますので、一度テスタで絶縁状態を調べてください。


図2-3 ハンダ付け手順



ハンダ付け作業は次の手順で行います.

- (1) まず部品を取り付け穴に差し込み、裏返しにします。この時クッションとなるものを下に置くと部品がしっかり押え付けられます。
- (2) ハンダごてのこて先に少量のハンダを付け、ハンダになじませて置きます。
- (8) ハンダごてをハンダ付けする場所とリード線に密着するようにあてがって加熱します。ほぼ 同時か少し遅れてハンダ線をこの場所にあてがうとハンダが溶け始めます。ハンダがスルーホ ールの穴に吸い込まれ、接合部に行きわたったらハンダとハンダごてを離します。
- (4) 不要のリード線をニッパで切り捨てればハンダ付けは完了します。半導体部品は長時間過熱 することはできませんので、この作業は2~3秒程度で終わるようにしてください。
 - 注 ハンダは多く盛り過ぎないように注意してください。余分のハンダは隣りのパターンへ流れたり、思わぬ障害になることがあります。特にICソケットを取り付ける際には、できるだけ少量のハンダで済ませてください。プリントの穴はスルーホールですので、ハンダは片面だけで良く裏面までしみ込ませる必要はありません。あまりハン注(1) ダを流し込み過ぎますと、ソケットに隠れて見えない部分でピン間のショートを起こすことがありますので注意してください。

また、プリント・ボードの上で不用意にハンダごてを振るのは避けてください。落 ちたハンダが思わぬ場所に入り込んで気が付かないことがありますので注意してくだ さい。



溶けたハンダ玉が1Uソケットの下に入り込むと ICソケットを一旦はずさないと修理できません。

注(1) とのキットではプリント・ボードのハンダ部分以外は、レジストでカバーされていますので、ブリッジは起こりにくくなっていますが念には念を入れてください。


組み立て

スペーサとアルミ・ボードの取り付け

プリント・ボードの下面にスペーサとキー取り付け用アルミ・ボードを取り付けます。

キーはまだ取り付けないでください.

スペーサとアルミ・ボードの取り付け



抵抗器の取り付け

抵抗はプリント・ポード上では,(a)のように白い線で表示 されていますので、(b)のように白い線の両端の穴に取り付け てください.

(a) R15

また、(c)のように線の途中に穴がある場合は無視して、(d) のようにやはり両端の穴に取付けてください.

(b)

抵抗は全部で66個あります。R1から順にR66まで表

(c) R16

2-1に示す値に応じて取り付けてください。

(d) プリント・ボード上の取り付け位置は,付図(I)を参考にしてください.


取り付けの終わった部分は色鉛筆で、〇一〇のように塗りつぶしておくと間違いがありません。 R15


表 2-1 抵抗器部品表

番号	抵抗値	カラーコード	番号	抵抗值	カラーコード
φ 8	5.1 KΩ	禄·茶·赤	R3 4	33 ΚΩ	橙•橙•橙
R 1 2	10 KΩ	茶•黒•橙	3 5	33 KΩ	//
3	5.1 KΩ	, ,	3 6	33 KΩ	» "
•	10.7		3 7	зз КΩ	<i>"</i>
4	10 KΩ 5.1 KΩ		38	33 KΩ	"
5	10 KΩ		39	зз КΩ	#
6	5.1 KΩ		40	33 KΩ	"
7 8	10 ΚΩ	4	41	зз КΩ	#
9	5.1 KΩ	\ \	4.2	15 KΩ	茶・緑・橙
	10 ΚΩ		4 3	15 ΚΩ	"
10	5.1 KΩ		44	15 ΚΩ	"
11	10 KΩ		4.5	15 ΚΩ	"
12 13	5.1 KΩ	<u> </u>	46	15 ΚΩ	"
14	10 ΚΩ	1	4.7	15 ΚΩ	"
15	5.1 ΚΩ	1	4 8	15 ΚΩ	
16	10 ΚΩ	4	49	15 ΚΩ	,,
17	1 ΚΩ	茶・黒・赤	5 0	1 ΚΩ	茶・黒・赤
18	5 1 Ω	緑・茶・黒	5 1	51 KΩ	緑・茶・橙
19	5 1 Ω	//	5 2	1 ΚΩ	茶・黒・赤
$\begin{array}{c} 1 \ 3 \\ 2 \ 0 \end{array}$	5 1 Ω	"	5 3	1 ΚΩ	"
21	V	"	54	51 KΩ	緑・茶・橙
2 2	5 1 Ω	* #	5 5	1 ΚΩ	茶・黒・赤
23	51 Ω	· //	5 6	1 ΚΩ	
24	5 1 Ω	"	5 7	ι κΩ	"
25	5 1 Ω	"	5 8	1 ΚΩ	"
26	ι κΩ	茶・黒・赤	5 9	1 ΚΩ	"
27	1 ΚΩ	. "	60	1 ΚΩ	"
28	1 ΚΩ	"	61	1 ΚΩ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
29	1 ΚΩ	"	* 62	ι ΚΩ	//
3 0	1 ΚΩ	"	6 3.	1 ΚΩ	" -
31	1 ΚΩ	· //	6 4	1 ΚΩ	"
3 2	1 ΚΩ	"	6.5	1 ΚΩ	"
3 3	1 ΚΩ	,,	6.6	1 ΚΩ	"

備考 抵抗器はすべて¼W,許容差±10%です.

* R62の取り付け位置は下図のようになります。間違わないよう注意してください。






2. 5. 3 ダイオードの取り付け

表2-2 ダイオード


番 号	品 名	規	——————— 格
		100.0	11 11
D 1	ゲルマニウム・ダイオー	F SD	1 3
2	"	11	
8	シリコン・ダイオード	1 8 9	5 8 / 9 5 4
4.	ゲルマニウム・ダイオー	r S D	1 3
5	"	"	
6	シリコン・ダイオード	1 S 9	5 3/954

ダイオードはすべてガラス封入タイプですので、リード線を曲げる時、ガラスに力が加わらないように注意してください。



ダイオードには図2-5のように、品名を示す2桁のカラーコードが付いています。 極性はこのカラーコードの付いている方がカソード側ですので、間違わないように取り付けてください。

図2-5 ダイオードの品名および極性表示



18958/954の表示

SD13の表示

2. 5. 4 コンデンサの取り付け

コンデンサは全部で39個あります。その内Cl,C2,C3,C6は回路の動作上,絶対必要なものであり,それ以外は電源のバイパス・コンデンサとして使われます。


C1,C2,C3,C6を最初に取り付ければ確実です。

表2-3 最初に取り付けるコンデンサ

番号	品 名	規 格	E .
C 1	タンタル・コンデンサ	1μΕ 15	wv
2 .	セラミック・コンデンサ	0.01 AF 25	wv
3	タンタル・コンデンサ	1 # F 1 5	wv
6	セラミック・コンデンサ	0.01 # F 2 5	WV

注 C1.C3はタンタル・コンデンサで有極性ですので、プリント基板上には図2-6の極性となるように取り付けてください。

図2-6 C1,C3の取り付け方向



次に〇37、〇38、〇89を取り付けます。この3つもタンタル・コンデンサですので極性には十分注意してください。

プリント基板上には, ○ 田 - または ○ - O のマークが付いていますので, ⊕または+マークの付いている方にプラス側を接続してください.

表2-4 極性に注意するコンデンサ


番号	品	名	規	格
C 1	タンタル・	コンデンサ	1 # F	15 WV
3	# #	"	1 # F	15 WV
3 7	"	#	22 µ F	15 WV
3 8	, ,,,	#	10#F	2 5 WV
3 9	//	. //	22 # F	15 WV

最後にC4,C5,C7~C36を取り付けます。これらはすべて電源バイパス用コンデンサです。極性はありません。

表2-5 バイパス用コンデンサ


番号	品	名	規	格
C 4	セラミック・	コンデンサ	0. 0 1 # F	5 0 W V
5	"	#	0. 0 1 # F	5 0.WV
7~36	,,	. "	0.01#F	5 0 W V

コンデンサの取り付け位置を示す記号で、マークの中に2個以上の穴がある場合は、両端の2つの穴が正しい取り付け穴です。



*セラミック・コンデンサの形状

<u>108</u>は,10×10⁸ PF すなわち0.01#Fを示します。




2. 5. 5 トランジスタの取り付け


トランシスタはLEDのドライブ用に8個使用します。ブリント基板には一〇のようにマークされていますので、真上から見てマークとトランシスタの外形が一致するように取り付けてください。

表2-6 トランジスタ

番号	品	名	規		格
TR1~8	PNP ダーリ	ントン・トランジスタ	2	S A 7	1 8

取り付けの高さは低い方が安定して 良いのですが,リードを無理に変形させない程度(8 mm位)としてください.





2. 5. 6 LEDの取り付け

LEDは8個あります。それぞれ位置がすれないよう、同じ高さに取り付けてください。

表 2-7 LED.

番号	品 名	規格
LED1~8	7 セグメントLED	S N 7 1 3 A

図2-7 LEDの取り付け方

 O正しい取り付け方向
 ×誤った取り付け方向

 (二)
 (二)

 (二)
 (二)

 (二)
 (二)

 (本)
 (本)

小数点が下側 (トランシスタの並ぶ側) となるように取り付けます.

2. 5. 7 ICの取り付け

ソケットを使用しないICは,プリント基板に直接ハンダ付けします.

表 2 - 8 ハンダ付けする I C

ve 25				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
番	号	品	名	機能
I	O 1 *	SN74LS0	4	Hex Inverter
	2	µPB 201	(7400)	Quad 2-Input NAND
	3	µPB 214	(7474)	Dual D Flip-Flop
	4	µPB 202	(7410)	Trip 3-Input NAND
	. 5	#PB 215	(7401)	Quad 2-Input NAND Q/C
	6	μPB 223	(7493A)	4-Bit Binary Counter
	7	#PB 2155	(74155)	Dual 2-4 Decoder
	8	#PB 2155	(74155)	<i>II</i>
	9	SN74LS0	4	Hex Inverter
1	10	μPB 238	(7438)	Quad 2-Input NAND Buffer O/C
2	11	μPB 238	(7438)	"
. 6	28	μPB 8212		8-Bit L/O Port
	29	NE 555		Timer
	15 m = 10	* Taken (1970 - 1970 - 1974)		

プリント基板上のIC取り付け位置は,右図のようにマークされていますので,その番号と同じ品名のICを取り付けてください。またICパッケージの"くぼみ"

2 0 1

の方向もマークと一致するように注意してください (・印は1ピンの位置を示します).

I CおよびLEDの取り付け方向は,絶対に間違わないよう 注意してください.

注 各ICは最初に対角線上の2ピンだけをハンタ付けして、もう一度間違って取り付けていないか念を入れて確認し、その後で全部のピンをハンタ付けしてください。全ピン、ハンタ付け終了後ではきれいに取り外す事はまず期待できないと考えてくだざい。

もし間違って取り付けていることがわかった場合は,ハンダ付けしたピンのハンダを完全に吸い取ってから軽くこじるようにして抜き取ってください.

ハンダを吸い取るためには、平編線にフラックスをしみ込ませたものが"SOLDER TAUL"の商品名で市販されていますので利用すると便利です。これを使ってきれいにハンダを吸い取るコツは、いつも編み線の新しい部分を使用し、ハンダがにじんできた部分はどんどん捨てていくことです。この方法は毛細管現象を利用して溶けたハンダを編み線に吸い込むもので、ハンダ除去の方法としては非常にすぐれています。

2. 5. 8 I C ソケットの取り付け


· I Cソケットは 1 1 個使用します。

表2-9 ICソケット

ピ ン	数	使用するIC		
40	ピン	# P D 8 0 8 0 A		
40	ピン	μ P D 8 2 5 5		
2 8	ピン	μ P B 8 2 2 8	•	
24	ピン	# P D 4 5 4 P R O M 1		
24	ピン	# P D 4 5 4 P R O M 2		
24	ピン	# P D 4 5 4 P R O M 3		
2 2	ピン	μPD5101 RAM3		
2 2	ピン	μPD5101 RAM4		
2 2	ピン	#PD5101 RAM7		
2 2	ピン	#PD5101 RAM8	撤	
16	ピン	μPB8224	(-(* ())	

ソケットのくぼみのある方向と、プリント基板上のICマークのくぼみとを合わせて取り付けてください。最初に対角線上の2ピン(例えば1,40ピン)をハンダ付けし、取り付けがゆがんでいないことを確かめてから、残りのピンを順番にハンダ付けしてください。

注意 24 ピン・ソケット 8 個は, PROM1,2,3 の指定位置に,また <math>28 ピン・ 25 %



ICソケットとプリント基板との間にハンダが誤って入ってしまうと、ピン間のショートの原因となりやすく、しかも目視で見つけにくいものですから、くれぐれも注意してください。

I Cソケットのピン間隔 (ピッチ) は2.5 4 mm (0.1インチ) と狭いので,できるだけ細いハンダ線を使用し,ハンダを盛り過ぎないようにしてください.

キットに含まれているICソケットはすべてハンダ・ディップ用で足の短いものです。このため、動作時にLSIの各端子での波形を観測する必要のある場合は、あらかじめラッピング・タイプのICソケットを取り付けておく方が便利です、ソケットの足が長いのでクリップなどによる信号線の引き出しが容易となります。

2. 5. 9 水晶振動子の取り付け

水晶振動子は右図のようにリード線を曲げて 取り付けます.

この振動子のケースはHC18/Uタイプと呼

ばれる小型のものですので、通常の利用状態ではリード線による支持だけで充分ですが、振動の多い状況での利用では、プリント基板に接着してしまうことをおすすめします。

表2-10 水晶振動子

品名	規	格	* E
XTAL	基本発振モード	18.432 MHz	*

* 振動子のケースには周波数が刻印されていませんが,正確に18.482 MHz で発振するものを出荷しております.

2. 5. 10 トグル・スイッチの取り付け


トグル・スイッチは2個取り付けます。

図2-8の取付け図のように取り付け,配線(ビニル線)は裏面で配線図通り行ってください。

表2-11 トグル・スイッチ

番号 品 名	規 格
SW1 ドグル・スイッチ	単極双投
2 "	双極双投

図2-8 トグル・スイッチの取り付け



2. 5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線

表2-12 キー・スイッチおよび取り付け用部品

	ï	STATE
品 名	個 数	規格
キー・スイッチ	9.5	メカニカル接点型
	2 5	V=7447/S0002/9
アルミ・ボード	1	キー取付け板
文字シール	1	キー用文字
スズメッキ線	2 m	共通ライン配線用
ピニル線	1 m	キー←→プリント・ボード配線用
エンパイア・チューブ	1 m	メッキ線用カバー

(1) キー・スイッチの取り付け

キー・スイッチは25個あります。キーは1個ずつの独立型ですので,取付け用アルミ・ボボードに取り付けて使用します。キーの文字は付属の文字シールをはがし,キーの透明キャップをはずして貼り付けてください。


キー・スイッチの取り付けは,写真 2 - 2 , 図 2 - 9 , 図 2 - 10 を参照して行ってください。

各キーの端子の方向は , 図 2 - 9 の裏面配置図に従って配置すると配線が楽です.
文字シールは配線を行う前に貼りつけてください (キーが並んでしまうとキャップが取りはずせなくなります).

キーの並べ方はこの通りにしてください(上より見た図).

LOAD STORE RESET RUN DATA DATA ADRS O-PA2 O-PC6 READ 000 043 () - MST 00000 00000

写真2-2 キー配置







図2-10 キーの取り付け方法




(2) キー・スイッチの配線

キーの配線はキットに含まれるスズメッキ線とビニル線を使用し,図2-11および図2-12に従って行います。


メッキ線の交叉する箇所にはエンパイア・チュープをかぶせてください。

図2-11 キー・スイッチの端子配線




メッキ面の引張りに対する強度はそれ程大きくありませんので、メッキ面に直接引き出し 線をハンダ付けすることは避けてください。


図2-12 キー・スイッチの配線(裏面)



- ◆裏面より見てキーの端子の並びを図のようにする。
- ②メッキ線の共通ライン (それぞれ8個 の端子を通る)を端子の穴を貫いてつ くる.
- ③3 3本の共通ラインをそれぞれPC4, PC5,PC6ヘビニル線で接続する。



- ④同様に共通ラインを4本のメッキ線で つくる。
- ⑤その先端をそれぞれPAO,PA1, PA2,PA3ヘビニル線で接続する.
- ⑥RESETキーの2本はそれぞれメッキ 線(チューフをかぶせる)でRST, GNDへ接続する、



- ⑦更に 4 本の共通ラインをメッキ線でつくる.
- 8 その先端をそれぞれPA4,PA5,PA6, PA7ヘビニル線で接続する。

2.6 検査

ハンダ付け作業が完了すると, I C ソケットに I Cを取り付ける前に配線の状態を目視で検査します。

特に注意すべき点は、"ハンダくず"や"ハンダ糸"によるパターン間のショートです。パターンの間隔は狭いので肉眼では見落とす恐れがあります。このような場合、拡大鏡があると便利です。

また,半導体部品を実装した後での検査では,導通試験器(例えば直接プザーを鳴らすタイプ)の使用は避けてください。テスタを使用することをおすすめします。

2.7 ICソケットへのICの実装

MOS ICは、静電気による異常な高圧が入力端子(ゲート)に加わりますと、破壊する恐れがありますので、注意して取り扱ってください。

静電破壊に対する対策の基本には次の3つが上げられます.

(1) 静電気を発生させないこと

- (2) 発生した静電気は逃がしてやること
- (3) IOと接触する物体はあらかじめ同電位にしておくこと

(1)のためには静電気を発生しやすいものを身の回りに置かないことと,机の上をあらかじめ濡れ雑巾で拭いて置くと効果があります。(2)(3)のルールを守る簡単な方法は手で触れることです。例えばICをソケットに挿入する前に,ICとソケットの両方を手で触って置けば同電位になります。

ただし、人体自身が帯電しているとかえって悪影響をおよぼしますので、アースに対して少しでも リークしやすい物に触れてから行ってください。シュータンの上をスリッパで歩いた後は、特にこの 点に注意してください。

パックからMOS IC を抜き取る時は,必ずアルミ・シートに手で触れてからにしてください。 またソケットに挿入する場合も,その前にソケットの足に手で触れてください。

ソケットからMOS ICを抜いて他の場所へ置く場合には,置く場所(例えば銀紙の上)にまず手を触れてください。

静電気に対して万全を期したい方は,台所に行ってください。多分そこにはステンレスの流し台があると思います。

MOS ICの入力ゲートには過電圧に対する保護回路が入っていますので、一般的な注意事項を 守っていれば普通は大丈夫ですが、上記の注意事項はいつも憶えておいてください。

上記の点を考慮しながら、指定されたソケットへそれぞれのIOを挿入してください。

ICの方向はプリント基板に表示されていた通りの方向です。ICを挿入する場合には、少し差し込んだ状態で全てのビンが無理なく挿入されつつあることを確認してから押し込んでください。

PROM(454) 3個には品名とは別に、0、1、2のマークが付けてありますので、それぞれ PROM1、PROM2、PROM3の位置に取り付けてください。このPROMには基本的な動作を制御 するモニタ・プログラムが分割して入っているため、正常な位置でないと動作しませんので注意してください。






写真 2-3 PROM, RAMの実装

2.8 電源の取り付け

電源は外部から供給します. (1.5 電源に関する注意事項を参照して下さい). プリント基板の GND, +5V, +12V 用のハンダ付けエリアから直接リード線を引き出すか,または付属のプリント基板用コネクタの該当する端子を利用して供給します. 端子配列は付図 I を参照して下さい.







重要 電源は $+5 V \rightarrow +12 V$ の順に投入してください(同時であれば可). 電源切断は逆に $+12 V \rightarrow +5 V$ の順に行ってください(同時であれば可).


2.9 動作の確認

トクル・スイッチ 2 個はそれぞれ ENABLE, AUTO側に倒しておきます。電源投入後, RESET キーを押して離せば、8 桁の LEDは全桁ゼロを表示します。 LEDが点灯しないか、でたらめな値しか表示しない場合は、部品取り付けの再点検が必要です。




基本的な動作チェックを下に示す通りのキー操作で確認してください. LEDの表示の変化も示しておきます (××印は無視してください).





ここでMOD切換用トグル・スイッチをSTEP側に倒し、続けてキーを押していきます。



上記キー操作に従って、表示が正しく変化すれば、あなたの組み立てたキットはほぼ完全に動作しております。

2.10 トラブル対策

確認の結果,正常に動作していない場合には,次の点に注意してもう一度部品の取り付けに誤りが ないかをチェックしてください。

- (1) ICは正しい位置に正しい方向で取り付けられているか
- (2) 抵抗,コンデンサも正しく取り付けられているか
- (3) ハンダでショートしている箇所がないか

LED表示が全然なされない場合には,すぐに電源を切って電源系統に異常がないかを調べてくだ

さい。1桁だけしか表示していない場合は,1Cタイマ(5 5 5)とカウンタ(2 2 3)の回りをよく調べてください。

全桁表示はするがキー入力を行ってもその数値が表示されない場合は、CPUが正常に動作していないことが考えられます。

この時トランジスタラジオを近づけますと,正常に動作していれば雑音が入り,キーを押した状態と離した状態では音色が異なるのがわかります。

システムコントローラ・ンなトライン


マブル周辺イン

セントラル・プロセッサ・ユニット


#PD8080A

 $V_{cc}(+5V)$. 1/OWMEMW L/OR MEMR NTA 25 21 물 B ď ř ų. HLDA WR NIS É B, DB4

30 29 27 24 23 62 31 200 £ £ CS B R F. R ž



2048ビット CLR Vec DI_5 DO DI_7 DO, DO DO DI_{θ} DI_8 8ピット1/0ポート STB 2 DI_4 DQ. DI DO 8 8 DI_2 B DI_1 Vcc(+5V) XTAL1 XTAL2 TANK OSC クロックジェネレータ・ドライベ 13 SYNC RESET RESIN RDYIN READY $\phi_2(\text{TTL})$ STSTB B





第3章 モニタプログラムとその操作方法

3.1 概 要

どんなコンピュータでもプロクラムなしには,何も仕事をすることができません。そのプログラムはメモリに書かれますので,コンピュータにはプログラムを"メモリに書く"とか,"メモリの内容を調べる"といった基本的な機能が必要となります。

さらに、プログラムがメモリに書き込まれても、そのプログラムが正しく、思った通りに動作してくれるかどうかチェックするための手段も必要です。このような機能は、複雑なハードウェアを備えれば実現できますが、TK-80では、この基本的な処理の大部分をプログラムでソフトウェア的に実現しています。

このプログラムはモニタブログラムと呼ばれ、EEPROM(#PD454)に書き込まれた形で、キット部品の中に含まれております、(ソフトウェアが"部品"と同じようにLSIの形で届けられるわけで、こういう所がマイクロコンピュータの便利な所です)、

3.2 基本的な操作方法

モニタの詳しい説明は後回しにして、早くとのコンピュータにプログラムを入力できるようにしたい方は、この項を読んでください。

(1) 電源の投入

電源は+5Vを先に、+12Vを後で投入します。順序をつけにくいときは、+5V,+12Vを同時に投入してください。

(2) 電源を同時に投入した場合

電源を同時に投入した場合には、自動リセット回路(パワー・オン・リセット)が働いて、コンピュータにリセットがかかりますが、電源投入後は、一応 RESET キーにより、コンピュータにリセットをかけてから操作に移るくせをつけましょう・

(3) 順序をつけて投入した場合

+12Vを遅らせて投入した場合には、自動リセットは働きませんので、必ず RESET キーを押してください。

(4) モニタ・プログラム・スタート

リセットがかけられると、このコンピュータのモニタプログラムが動作をはじめ、LED表示部のすべての桁に"0"が表示されます。

それでは次に簡単なプログラミングの例を示しますので,指示通りにキー操作を行ってください. 一通り操作方法がマスターできます.

3.3 基本的なプログラミング操作例

(1) 8200番地からプログラムを書いていきます(この通りの値をプログラムしていってくだ さい). ADRS WRITE INCR 間違ったデータは無視して,続けて入力してく ださい. 最後の2桁だけが有効です. 8200 MVI A, OAAH MVI A, OBBH MVI A, OCCH 8200H JMP WRITE INCR INCR WRITE INCR 8 2 0 0 番地から書かれた内容をチェック データ部の表示 OK

OK

間違っていたので "BB"に直したい

READ

B B READ INCR READ INCR READ INCR	WRITE	このときはアドレスはすでにセットされていますので、正しいデータ 2桁と書き込みキーを押すだけで、 データは変更されます。 OK
8	「	
キー入力 RUN RET	データ部の 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	上位 2 桁 実はアキュムレータの値です。]
RET		

8200~8206番地を繰り返し実行し、データ部の表示はAA,BB,CCのように

変化していきます。

(4) このプログラムをAUTOで実行させてみます。


8 2 0 0 ADRS SET

モードスイッチをAUTO側にしておきます。

RUN

これでプログラムはループを繰り返し実行していますが,外から見ているだけでは,本当に

実行しているかどうかわかりません。
(5) ループをN回実行するまではAUTOで,それ以後はステップ動作をさせてみます(8202 番地を100回通過したら,ステップ動作に入ることにします)。



プレークアドレスとプレーク回数がセットされました。

8 3 F 0 : アドレス下位 2 桁 8 3 F 1 : アドレス上位 2 桁 8 3 F 2 : 回数 (最大 2 5 6)

ことでモードスイッチをSTEPにします.

8 2 0 0 ADRS SET

プログラムはあっという間に100回実行されて アドレスは8204 データはBB×× が表示されてストップします。 この先ステップ動作が可能です。


RET

(6) ステップ動作でCPU内部のレジスタの動きをチェックします。

8 2 0 0 MVI B, 0 0 6 0 0
MVI C, 0 0 E 0 0
INR B 0 4
DCR C 0 D
JMP 8 2 0 4 H C 3 0 4 8 2

まず,このプログラムを8200番地から書いてください。

今度は10回繰り返し実行してから,ステップ動作に入るものとします.




モードスイッチをSTEP側にしておきます.

RUN

10回実行されて止まります。この時のBレジスタ,Cレジスタの値を調べてみます。

Bレジスタ、Cレジスタの内容は、それぞれ83E9、83E8番地に格納されていますので、この番地を読み出します。




データ表示部には,OAF6が表示されます.OAがBレジスタの値,F6がCレジスタの値です.B・Cレジスタだけでなく,CPUチップの中のすべてのレジスタはこのようにして調べることができます(詳しくは3・4・7レジスタの表示の項を参照してください).

さらに続けて1ステップずつ実行させるには、RET キーを押します。1ステップ実行させるたびに、新しいレジスタの内容が前に調べた番地に更新されて書かれますので、もう一度同じようにアドレスをセットして、その番地を読み出せば、1ステップずつのレジスタの動きを調べることができます。

(7) 完成したプログラムをカセットテープにファイルします。

カセットテープとTK-80のインタフェースは第6章を 参照してください。

8200番地から8235番地までをひとまとめにしてファイルするものとします。



ここでテープレコーダの録音を開始しますと,ピーという連続した音が書き込まれます.

VU メーターが適当な録音レベルを指示していることを確めてください.

STORE DATA

キーを押すと、書き込みを開始します。

書き込み中はLED表示が消えるようになっており、終了しますと再び表示されます。

書き込みが不安な場合は,もう一度 STORE DATA キーを押せば,同じデータの書き込みが行われます。

(8) テープよりメモリヘデータをロードします。

テープにファイルしたプログラムには、格納されるべき番地も書かれていますので、番地を指定する必要はありません。テープを再生状態にすると、ピーという連続音の入っている部分がデータより前に現われますので、 LOAD キーを押します。

データを読み取っている間は、LEDの表示は消えますが最後のデータであるサムチェック・データを読み取り、エラーがなければ、データのスタートアドレスとエンドアドレスがそれぞれアドレス表示部とデータ表示部に現われます。

エラーがあった場合には、

E

が表示されますので,もう一度読み込ませてください.

プログラムのスタート番地と読み込みデータのスタート番地が一致している場合には キーを押せばすぐこのプログラムは走り出します。

RUN

読み込みエラーが続発するような場合には、テープへの録音レベルかテープの再生レベルが 不適当な状態にあると思われますので、各レベルを調整した上でストア、ロードを行ってくだ さい。

これまでの操作ができれば、あなたはほぼ自由にプログラムを組んだり、デバグを行うことができます。

さらに深くモニタブログラムの機能を習得したい方は,第4章を学んでください。それより も早くこのコンピュータに何かをやらせてみたい方は,別冊として用意されている。

"TK-80応用プログラム"を参考にして、実際にプログラムを入力してください。

3.4 プログラミングに関する基本的な注意事項

基本構成では、RAMは512バイトが実装されており、そのロケーションは、

8200~83FF (16進表示)

です。そのうちモニタプログラムがワーキングエリアとして.

83C7~83FF (16進表示)

番地を使用していますので、ユーザがプログラムを書けるロケーションは、

8200~83C6 (16進表示)

番地です。さらにユーザプロクラムの中でスタックを使う命令(PUSH, CALL等)が実行されると、ズタックが83C6番地から若い番地に向ってのびてきますので、スタックの使い方^{注(1)}をマスターするまでは、できるだけ若い番地からプロクラムを書く(つまり高い方の番地でスタック領域が多少ふえてもプログラムに影響しないようにしておきます)ようにしてください。


注(1) 4.2 サブルーチンの考え方の項を参照してください.

3.5 バッテリによるメモリデータの保存

一般の半導体RAMは電源が切れると、データも消えてしまいます。しかし、TK-80で使用しているCMOS RAMは、スタンバイ時(リード/ライト動作を行っていない状態)の消費電力が非常に少ないので、バッテリーで長時間データを保存させることができます。TK-80の場合には、乾電池2本(1.5V×2)を直列接続してEXT Vccの端子につないでおいてください。

そしてシステムの電源を切るときには、まず RESET キーを押し、RAM PROTECT/ENABLE スイッチをPROTECT 側に倒してから、電源を切ってください、そのまま乾電池が消耗してしまわないかぎり、データは保存されます。

電源を再び投入する場合には,先に電源を投入し,RESET キーを押しながらスイッチを ENABLE 側に切り変えれば,再び R A M は元のデータをもったまま,使用可能な状態になります。






図3-2 モニタプログラムのフローチャート

3.6 モニタプログラムの詳細な説明

これまで説明した操作は、モニタプログラムの内部的な処理には一切触れませんでした.

ここでは、さらに高度な使い方をなさりたい方、もしくはモニタブロクラムの中身を勉強されたい方のために、モニタブログラムを少し詳しく説明しておきます。

3.6.1 モニタプログラムのスタート

モニタは、RESETキーが押された時、あるいはCPUプログラムカウンタが"0"になるような命令(JMP 0, RST 0, CALL 0等)が、実行された時にスタートします。

3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定

モニタのエントリーは次の二つがあります。

(1) 0番地スタート

モニタを 0 番地より、スタートさせるとモニタは、そのワーキングエリアの^{注(1)}データレジスタ、^{注(2)}アドレスレジスタ、^{注(3)}プレーク・アドレス・レジスタ、^{注(4)}プレークカウンタ、注(5)キーフラグ、^{注(6)}ディスプレイ・レジスタを零クリアします。

次に、^{注(7)}スタックポインタのセーブエリアに、最初のユーザスタックとなる番地 "83C7" を書き込みその後、スタックポインタを、モニタ専用エリア "83D1"にセットします。

以上のイニシャライズが終了すると、零クリアされているディスプレイレジスタの内容を、 LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

- 注(1) データキーより入力されたデータおよびメモリよりリードされたデータが、セット されるソフトウェア上のレジスタ
 - (2) モニタがメモリに対して処理を行う時に参照するレジスタで ADRS キーを押すこと によって、データレジスタのデータをセットすることができます。
 - (3) プレーク番地をセットするレジスタ
 - (4) プレーク動作時に、ループ回数をセットするレジスタ
 - (5) モニタがキーボードをセンスする時に参照されるフラグ
 - (6) LEDディスプレイに表示するためのデータをセットするレジスタ
 - (7) ステップおよびプレーク時にスタックポインタを退避させるためにとられているエ リア

(2) 8番地スタート

モニタを8番地よりスタートさせると、上記のイニシャライズは行わず、スタックポインタを、モニタ専用エリア"83D1"にセットします。

次に、その時ディスプレイレジスタにセットされているデータを、LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

3.6.3 データのセット

モニタは、入力データ用に2ワードのデータレジスタをもっています。このレジスタは、4ビッ

ト構成でキーより入力された16進数データを4桁まで、記憶しておくことができます。
データキー(①~F)が、押されるとデータレジスタは、1桁上位にシフトされ、入力された
データはデータレジスタの最下位にセットされます。

3. 6. 4 キーコマンド

ADRS SET アドレス セット

READ アドレス・インクリメント&メモリリード

READ アドレス・ディクリメント&メモリリード

WRITE メモリライト&アドレス・インクリメント

RUN RUN


RET RETURN

LOAD ロード データ

STORE ストア データ

(1) アドレスセット

データレジスタにセットされたデータをアドレスレジスタにセットし、その番地のメモリの



データレジスタに、これから処理を行おうとするアドレスを、16進数4桁でセットし、SET ** ・ を押すと、データレジスタにセットされたアドレスデータが、アドレスレジスタにセットされ、その番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレシスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレシスタの下位 2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,LEDディスプレイに表示されます。


(2) アドレス・インクリメント&メモリリード

アドレスレジスタの内容をインクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。

READ * - が押されると、アドレスレジスタの内容をインクリメントし、さらに更新された INCR 番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,LEDディスプレ イに表示されます。




(3) アドレス・ディクリメント&メモリリード

アドレスレジスタの内容をディクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。
READ DECR キーが押されると、アドレスレジスタの内容をディクリメントし、さらに更新された

番地のメモリの内容がリードされます.

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,LEDディスプレイに表示されます。



(4) メモリライト&アドレス・インクリメント


アドレスレジスタの内容によって指定された番地のメモリに、データレジスタの下位 2 桁にセットされたデータをライトします。

データレジスタの下位2桁に、ライトするデータをセットして WRITE キーが押されると、アドレスレジスタによって、指定された番地のメモリにデータレジスタの下位2桁に、セットされているデータが書き込まれます。

次にアドレスレジスタの内容は、インクリメントされ更新された番地のメモリの内容が、リードされます。

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされ、リードされたデータは、データレジスタ の下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。




(5) RUN

アドレスレジスタの内容によって指定された番地へジャンプします。

データレジスタに、ジャンプ先の番地を16進4桁でセットして、SET キーによりアドレスレジスタにジャンプ先の番地をセットします。

この後RUN キーを押すと、レジスタセーブエリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、アドレスレジスタにセットされている番地にジャンプします。

なおシャンプする直前に、EI命令を実行するため割り込みイネーブルの状態でシャンプレ ていきます。



(6) RETURN

RET キーが押されると、レジスタ・セーブ・エリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、退避されていたプログラムカウンタによって指定される番地にジャンプします。

なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため、割り込みイネーブルの状態でジャンプ していきます。

(7) ストア・データ

アドレスレジスタで指定された番地からデータレジスタで指定された番地までのメモリの内容を、シリアル信号に変換してPPI(#PD8255)のポートC(PC0)に出力します。

この信号をカセット・インタフェースにより(第6章を参照して下さい),オーディオ帯域,の信号に変換してカセットテーブに録音します。

データレジスタにこれから転送しようとするデータの格納されている先頭番地をセットし、
ADRS set キーを押し、転送スタートアドレスをアドレスレジスタにセットします.この後データ
レジスタに転送しようとするデータの格納されている最終番地をセットします.

ことで STORE キーを押すと、LEDディスプレイの表示が消えデータ転送がはじまります。 データ転送が終了すると、LEDディスプレイの表示が再び点灯し、キー入力待ちの状態になります。

ます.(ただし,ロード開始番地がプログラムのスタート番地に一致している場合).

受信にエラーがあった場合は、LEDディスプレイにエラー・メッセージを表示します。

キー入力	a	ADDRESS	DATA	
LOAD	50 ta			消灯 データ受信開始
		受信中	消灯	
125				受信終了エラーなし
86	*			受信終了エラーあり

3.6.5 ステップ動作

TK-80モニタは、割り込みによりプログラムをステップさせることができます。

ステップ動作を行わせる場合には、モニタのワーキングエリアにあるプレークカウンタ(88F2番地)を零クリアするか、又はRESETキーを押し(モニタプログラムが0番地よりスタートすると必ず零クリアされます。)さらにモードスイッチを"STEP"にします。

この状態でアドレスレジスタに、プログラムのスタート番地をセットして RUN キーを押すとプログラムをステップして(1インストラクション実行して)、モニタに戻ってきます。この時 CPU のすべてのレジスタは、レジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

さらにアドレスレジスタには、その時のプログラムカウンタの内容が、データレジスタの上位2 桁にはアキュムレータの内容が、データレジスタの下位2桁にはフラグレジスタの内容がセットされ、LEDディスプレイに表示されます。

との時モニタのキーコマンドにより、各部の動作(メモリ、レジスタの内容等)を確認することができます。_

この後 RET キーを押すと、退避されていたレジスタの内容をすべてCPUに復帰して、次のインストラクションを実行して、再びモニタに戻ってきます。

この場合,リターン先の番地をセットする必要はありません

プレークカウンタにループ回数を書き込みます.

このようにして、プログラムを次々とステップさせていくことができます。


3.6.6 ブレーク動作

TK-80モニタは、プレークポインタを1つもっており、ことにセットされた番地において、フレークさせることができます。またプレークポインタとともに、ブレークカウンタをもっているためプレークのループ回数を設定することができます。

プレークポインタは、モニタのワーキングエリア内の83F0番地と83F1番地に置かれており、ここにプレークさせる番地を書き込みます。

またブレークカウンタは83F2番地に置かれており、ことにループ回数をセットします。

(1) ブレークポインタおよびブレークカウンタのセット
データレシスタに83F0をセットして ADRS SET キーを押し、アドレスレジスタにプレーク
ポインタの番地をセットします。
データレジスタの下位2桁に、ブレークアドレスの下位2桁をセットして WRITE INCR +ーを押し、続いてデータレジスタの下位2桁に、プレークアドレスの上位2桁をセットして INCR キーを押して、プレークポインタにプレークアドレスを書き込みます。
データレジスタの下位2桁に、ループ回数を16進数でセットして WRITE キーを押して、



(2) 動作

前述(1)に従って、プレークポインタおよびプレークカウンタをセットした後、アドレスレジスタにプログラムのスタート番地をセットし、モードスイッチを"STEP"にして RUN キーを押すと、プレークアドレスに対応するインストラクションを、ループ回数だけ実行した直後にプレークして、モニタに戻ってきます。

注 プレークアドレスは、必ず各インストラクションのオペレーションコードの格納されている番地でなければなりません。

3.6.7 レジスタの表示

ステップ動作およびプレーク動作を行ってモニタに戻った時,すべてのCPUレジスタはモニタ ・ワーキング・エリア内のレジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

この時各レジスタは,次の番地に退避されます.

83 E B 番地 アキュムレータ

83mA 番地 フラグレジスタ米

83E9 番地 B レジスタ

83E8 番地 C レジスタ

83E7 番地 D レジスタ

8 8 E 6 番地 E レジスタ

83E5 番地 H レジスタ

83E4 番地 L レジスタ


83E3 番地 スタックポインダ〔上位〕

83E2 番地 スタックポインタ〔下位〕

83E1 番地 プログラムカウンタ〔上位〕

83E0 番地 プログラムカウンタ〔下位〕

退避されているレジスタの内容は、各レジスタに相当するメモリの内容をモニタのキーコマンドにより、LEDディスプレイに表示させることができます。



* 各フラクはフラグレジスタのビットと次のように対応します。

I	77	F	F 5	F4	Fa	F 2	F ₁	Fo
	S	\boldsymbol{z}	SUB	CY4	"1"	P	."1"	C

また、レジスタ・セーブ・エリア内にデータを書き込む(書き換える)と、 RUN キーあるいは RET キーが押された時、CPUレジスタにはレジスタセーブエリア内に新しく書き込まれたデータを復帰させて、ジャンプしていきます.


つまりプログラムにジャンプする前に、モニタによってCPUレジスタをイニシャライズすることができることになります。

3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル

TK-80モニタにおいて、8種類あるリスタート命令のうち5種類を開放しています.

これらのリスタート命令を実行すると、おのおの次に示す番地に無条件ジャンプしてきます。従ってこのエリアに各処理ルーチンへのジャンプ命令を書き込んでおくことにより、各処理を実行することができます。

RST 2 83D1 番地 RST 3 83D4 番地 RST 4 83D7 番地 RST 5 83DA 番地 RST 6 83DD 番地




3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示

TK-80は、モニタ・ワーキング・エリア内のセグメント・データ・バッファ(83F8番地 ~83FF番地)の内容を、DMA転送によって常時表示しています。

表示は 7セグメントの LED表示素子を使用し,ダイナミック点灯させています.

実際にデータをLEDディスプレイに表示させるためには、表示させるデータを後述の表示用データ(セクメントデータ)に変換して、上記のエリアに転送するだけでよく、表示のための特別なプログラムを書く必要はありません。

セグメントデータバッファは,次のようにLEDディスプレイの各桁に対応します.




注(1) セグメントデータ

1つの文字は、1ワード(8ビット)のデータで表示されますが、このデータは各ビットが次のように各セグメントに対応して構成されます。

A					
F		2 8	A	:	BITO.
E G D			В		BIT1
P C			C	Č.	BIT2
$\mathbf{D} \cdot \mathbf{P}$			D	•	BIT3
i n alitii a r			\mathbf{E}		BIT4
*	98		F	% (*	B I T 5
		awa ^{jii}	\mathbf{G}	:	BIT6
89		7.5	D.P.		BIT 7

セクメントデータは,点灯させるセクメントに対応するビットを"1"とし,点灯させないセクメントに対応するビットを"0"として構成します.

例えば, "0 "という文字に対応するセクメントデータは次のように構成されます。



E: (点灯) BIT4 1
F: (消灯) BIT5 0
G: (点灯) BIT6 1
D.P.: (消灯) BIT7 0

2)	セグメントデータ		<u> </u>	グメントデータ	Þ
\Box	5 C		_/	7 F	
/	0 6	\$I	<u>. []</u>	6 F	
	5 B	56 55		7 7	
7	4 F	es e		7 C	
//	6.6	39		3 9	
	6 D			5 E	
	7 D	\$¥	<u>F</u>	7 9	
/7	2 7		F	7 1	

68 AT

3.7 TK-80メモリマップ

(1) RAMメモリマップ

	- X	- 50	
アドレス	容 量 (バイト)	RAM &ROM	備考
FFFF	26 26		8
	3 1 K	<u> </u>	ブランク
60. 20		C\$(7)	===
8400			
8 3 F F			
	3 2	RAM	モニタ・ワーキング・エリア
8 3 E 0		श 	
8 3 D F		e=	
	15	RAM	RST ジャンプテーブル
8 3 D 1		a	
8 3 D 0	· #		**
8 3 C 7	1 0	RAM	モニタ・スタック・エリア
8 3 C 6			
	fa a		;©4 ⊕5 ∃9
	967	RAM	ユーザーズ・エリア
8000		te 5	
7 F F F			
		₩	
周	31K	8 8	プランク
勝		fi e	
0400		N.	
0 3 F F	10		
	256	EEPROM	ユーザーズ・エリア
0 8 0 0		s 5045 - 5 5	2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
02FF	*		te te
			ES COMPANY
	768	EEPROM	モニタ
		57	an and a second and
0 0 0 0	<u> </u>		H025

(2) モニタ・ワーキング・エリア・メモリ・マップ

アドレス	シンボル	備考
8 3 F F	DISP DIG 8	
FE	DISP DIG 7	#
F D	DISP DIG 6	
F C	DISP DIG 5	セグメント・データ
F B	DISP DIG 4	・バッファ
FA	DISP DIG 3	
F 9	DISP DIG 2	
83F8	DISP DIG 1	95
83F7	DISP WORD 4	
F 6	DISP WORD 8	ディスプレイ レジスタ
F 5	DISP WORD 2	*
83F4	DISP WORD 1	ディスプレイレジスタ
8 3 F 3	KEY FLAG	キーインプット・フラグ
8 3 F 2	BRKCT	ブレーク・カウンタ
8 3 F 1	BRKAD (HI)	プレーク・アドレス 上位
8 3 F 0	BRKAD (LO)	・レジスタ 下位
8 3 E F	ADRES (HI)	アドレスレジスタ 上位
8 3 E E	ADRES (LO)	下位
8 3 E D	DATA (HI)	データレジスタ 上位
8 3 E C	DATA (LO)	下位
8 3 E B	A	
EΑ	F	
E 9	В	
E 8	C	No.
E 7	D	CDII was a a
E 6	E	CPU レジスタ・
E 5	H	セーブ・エリア
E 4	L o more	
E 3	SP (HI)	
E 2	SP (LO)	
E 1	PC (HI)	€2
83E0	PC (LO)	
DF		D (0.00)
DE .	RST 6	RST 6 ジャンプテーブル
8 3 D D	9	
DC		
D B	RST 5	RST 5 ・ ジャンプテーブル
8 3 D A	59	

			55 505-	200 200 E
アドレス	シンボ	ル 		考
D 9	at the second se		RST 4	
D 8	RST 4		ジャンプ	テープル
8 3 D 7				2
D 6	D CL M		RST 3	
D 5 8 3 D 4	RST 3			テーブル
D 3			- 8	
D 2	R S T 2	534	RST 2	X
8 3 D 1	N D I . D		ジャンプ	
8 3 D 0	30-18 	5. **		
C F	£:		KG	# # E
C E		iii		
C. D	Ĭ.	n		3
сс	ž.		8	W w
C. B	MONSP		モニタ	·
C A			スタック・	
C 9			anner or great and a second or secon	
C 8	952		Till the state of	KS
8 3 C 7		1000		
8 3 C 6	USESP			ユーザーズ
7		88		スタック
80			60	~ ~ ~ ~ ~ .
7	5	,	3	
*				©K
	25 \vec{b}_i^2 (2)		2. 2.	The
				es.
5	*	26	550	
			6:	73
		70	¥6	
			ユーザーズ	エリア
	35			£5
955	·		舞	
		,	58 58	d d
				10th
	₩	U		a *
85	25	初		¥
8000		114		
	3/			

3.8 モニタ・アセンブル・リスト

```
UCDM - 8
                     ASSEMBL
                                  LIST
                                                                 P 0001
 0001
 0002
                                     MONITER VER 1.0
 0003
                                            1976-7
 0004
                                                   TYPE B
 0005
 0006
                             ORG
 0007
       0000
              3E92
                             MVI
                                   A,92H
                                               CONTROL WORD FOR 8255
 0008
       0002
              D3FB
                             OUT
                                   OFBH
                                              PROGRAM TO 8255
 0009
       0004
              C 3
                             JMP
                                   MONST
              3800
0010
                             ORG
                                   BH
0011
       8000
              3E92
                             MVI
                                   A,92H
                                               CONTROL WORD FOR 8255
0012
       ACCO
              D3FB
                             DUT
                                   OFBH
                                              : PROGRAM TO 8255
0013
       000C
              C 3
                                   START
                             JMP
              5100
0014
                             DRG
                                   10H
0015
       0010
              C3
                             JMP
                                   RST2
              0183
0016
                             ORG
                                   18H
0017
       8100
              C 3
                             JMP
                                   RST3
              D483
0018
                             ORG
                                  20H
0019
       0020
              C3
                             JMP
                                  RST4
              D783
0020
                             DRG
                                  28H
0021
      0028
              C3
                            JMP
                                  RST5
              DA83
0022
                             ORG
                                  30H
0023
      0030
              C3 .
                             JMP RST6
              0083
0024
                             DRG - 38H
0025 - 0038
              C3
                             JMP BRENT
              5101
0026
0027
                      :: INITIALIZE ROUTIN
0028
                     : :
0029
      003B
                     MONST: MVI A. OFFH
              3EFF
0030
      003D
              D3FA
                             DUT
                                  OFAH
                                             : PORT C.BIT O INITIALIZE
0031
      003F
              21
                             LXI
                                  H.DATA
              FC83
0032
      0042
             0600
                             MVI
                                  B • 12
0033
      0044
              AF
                             XRA
                                  A
0034
      0045
              77
                             MOV
                                  M . A
0035
      0046
             23
                            INX
                                  H
0036
      0047
             05
                             DCR
0037
      0048
             C 2
                                  $-3
                             JNZ
             4500
0038 004B
             21
                            LXI
                                  H. USESP
             C783
0039 004E
            ~22
                            SHLD SSAVE : SET UP FOR USER STACK.
             E283
```

* *	***	UCOM -	8 .	ASSEMBL	9	LIST	****	P	0002
29	0040			11					10 0
	0041			;; MONI	TOR :	START			
	0042		*0	: :					
	0043	0051	3EFF	START:	MVI	A.OFFH		Λ	
	0044	0053	C3FA	Æ	DUT	OFAH	;	PORT C. BIT O INI	TIALIZE
	0045	0055	31	55	LXI	SP, MON	SP :	SP INITIALIZE	1
			()183			16			55
	0046	0058	CD	£8	CALL	SEGCG	;	SEGMENT CONVERT	
			C001			75 4	255		
	0047	0058	CD		CALL	KEYIN	;	KEY INPUT .	
		55 5 5 5	1602					97 U	· #
	0048	005E	47		MOV	B.A			NII .
	0049	005F	E610		ANI	1 OH		100	
	0050	0061	CA		·JZ	DIGIT	;	IF ZERO INPUT DAT	A=0>F
		94	8400						
	0051	0064	78	89	VOM	A,B		#	
	0052	0065	E60F		ANI	OFH	*		
	0053	0067	0600	257	MVI	B . O	;	8=0	
	0054	0069	87		ADD	Α	125		12
	0055	006A	4F		MOV	C.A		9	
	0056	0068	21		LxI	H. TABL			48
		×	7400	89				65	
	0057	006E	09	<u> </u>	DAD	В			
	0058	006F	7E	50	MOV	A . M			
	0059	0070	23	186	INX	H	to:		
	0060	0071	66		MOV	H,M	E 8	*	
	0061	0072	6F		MOV	L · A		18	9 .
	0062	0073	E9		PCHL		-	§	
	0063	0074	CCOO	TABL:	DW	GOTO			
	0064	0076	F901		DW	RESRG		N2	
	0065	0078	9400		DW	ADSET			
	0066	007A	B800	50	DW	ADDCX		ä	
	0067	007C	9000		DW	ADINX	Ø.		
	0068	007E	C200		DW	MEMW .			
	0069	0080	0500		DW	STAPE			
	0070	0082	0701		DW	LTAPE			
	0071	0084	CD	DIGIT:	CALL		;	DATA REG SHIFT (4	BITS)
			8501			*			39
	0072	0087	3 A		LDA	DATA			
			EC83	29				12 m	
	0073	008A	B0		ORA	В			₽
	0074	008B	32		STA	DATA	;	INPUT DATA SET	20
		¥	EC83					超 数	
	0075	008E	CD		CALL	RGDSP	;	ADDRESS & DATA RE	G DISPLAY
			A101			, a			
8.90	0076	0091	С3		JMP	START		72	£f
	anners (management (ACCCC))	versionalistics (SV Th	5100	22					*
	0077		196606 7 016576 36	::					
	0078				RESS	SET	5.		
	0079			; ;	ANTONIO CONTROLO	empirate 69		E 181	
92	0080	0094	24	ADSET:	LHLD	DATA	;	HL=DATA REG	
	AND STREET, STORY STORY	months and the second	Contract of	out and a seek at 2 00 , 10 PGM - 288 - 200522		TANGET STREET STREET	100	ADDROGRAM TO THE TOTAL TO SECURE	19

```
UCOM - 8
                   ASSEMBL
                                LIST
                                                             P 0003
             EC83
0081
      0097
             22
                            SHLD ADRES
                                           : STORE HL TO ADDRESS REG
             EE83
0082
      009A
             C 3
                            JMP
                                 ADINX+4
                                           : MEMORY READ & ADDRESS DISPLAY
             A100
0083
0084
                     * MEMURY READ & ADDRESS INCREMENT
0085
0086
             2A
                     ADINX: LHLD ADRES
                                        : HL=ADDRESS REG
      009D
             EE83
0087
      OAOO
             23
                            INX H
                                           : ADDRESS INCREMENT
8800
      00A1
             CD
                           CALL MEMR
                                           : MEMORY READ
             ADOO
0089
      00A4
             22
                    ADSTR: SHLD ADRES
                                           : STORE HL TO ADDRESS REG
             EE83
      00A7
0090
             CD
                           CALL RGDSP
                                           : ADDRESS & DATA DISPLAY
             A101 .
0091
      AAOO
             C3
                            JMP
                                 START
             5100
0092
      ODAD
             34
                    MEMR:
                           LDA
                                 DATA
             EC83
0093
      00B0
             32
                           STA
                                 DATA+1
                                           : DATA REG SHIFT
             E083
0094
      00B3
             7E
                           MOV A.M
                                           : MEMORY READ
0095
      00B4
             32
                                DATA
                           STA
                                           : DATA--->DATA REG
             EC83
0096
      0087
             C 9
                           RET
0097
0098
                      MEMORY READ & ADDRESS DECREMENT
0099
0100 00B8
                    ADDCX: LHLD ADRES
             2 A
                                           : HL=ADDRESS REG
             EE83
0101
      00BB
             2B
                           DCX H : ADDRESS DECREMENT
0102
      OOBC
             CD
                           CALL MEMR
                                        : MEMORY READ
             ADOO
0103
      OOBF
             C 3 '
                           JMP ADSTR
             A400
0104
                    ;;
0105
                    * HEMORY WRITE
0106
0107
      00C2
                    MEMW: LHLD ADRES
             2 A
                                       : HL=ADDRESS REG
             EE83
0108
      00C5
             3 A
                           LDA DATA : A=DATA REG
             EC83
0109
      0008
             77
                           MOV - M+A
                                           ; DATA WRITE
0110
      00C9
             C 3
                           JMP ADINX
             9D00.
0111
                    ; ;
                    :: MONITUR TO USER CONTROL ROUTIN
0112
0113
                    ::
0114
      0000
                    GOTO: LHLD ADRES : HL=ADDRESS REG
             2 A
```

```
UCOM - 8
                    ASSEMBL
                                LIST
                                                                P 0004
              EE83
0115
      OOCF
              22
                            SHLD PSAVE
                                             ; (HL)--->(PC) SAVE AREA
              E083
0116
      00D2
              C3
                             JMP RESRG
                                             : REGISTER RESTORE
              F901
0117
                                         & GO TO USER ROUTINE
0118
0119
                     ;; STORE DATA TO TAPE
0120
0121
                     STAPE: MVI C.O
              0E00
      00D5
                                        : C=CHECKSUM REGISTER
0122
      00D7
              2A
                            LHLD DATA
                                            : HL=END ADDRESS
              EC83
0123
      OODA
              EB :
                            XCHG
                                            : DE=END ADDRESS
0124
      OODB
              24
                            LHLD ADRES
                                            : HL=START ADDRESS
              EE83
0125
      OODE
                            H.A VOM
              7C
0126
      OODF
              CD
                            CALL CKSMD ; START ADDRESS (HI) OUT
              4101
0127
      00E2
              7D
                            MOV A.L
0128
      00E3
                            CALL CKSMO
              CD
                                            ; START ADDRESS (LD) OUT
              4101
0129
      00E6
                            MOV A.D
              7A
0130
      00E7
              CD
                            CALL CKSMO
                                            : END ADDRESS (HI) OUT
              4101
0131
      OOEA
                            VOM
                                 A,E
              7B
0132
      OOEB
             CD
                            CALL CKSMO
                                            : END ADDRESS (LD) OUT
              4101
                            DCX H
0133
      OOEE
              28
0134
      OOEF
              23
                     TAPEL: INX H
0135
      00F0
              7E
                            MOV
                                  A . M
0136
      00F1
             CD
                            CALL CKSMO
                                            : CHECKSUM & DATA DUT
              4101
0137
      00F4
              7D
                            VOM
                                  A.L
0138
      00F5
                                            : STARTCLOJ, ENDCLOJ COMPARE
             BB
                            CMP
0139
      00F6
             C2
                            JN-Z
                                 TAPEL
             EF00
      00F9
0140
              7C
                            MOV
                                  A . H
0141
      OOFA
                            CMP
              AS
                                            ; STARTCHI], ENDCHI] COMPARE
                                 D
0142
      OOFB
             Ç2
                            JNZ
                                 TAPEL
             EF00
0143
      OOFE
                            MOV
             79
                                  A,C
0144
      OOFF
              2F
                            CMA
0145
      0100
              3C
                            INR
0146
      0101
                            CALL
             CD
                                 CKSMD/
                                            : CHECKSUM OUT
             4101
0147
      0104
             C3
                            JMP
                                 START
                                            : END STORE TAPE
             5100
0148
0149
                     :: LOAD DATA FROM TAPE
0150
0151
      0107
             3E01
                     LTAPE: MVI
                                 A . 01H
```

· ·

```
UCOM - 8
                    ASSEMBL
                                 LIST
                                                              P 0005
0152
      0109
              D3FA
                                  OF AH
                             DUT
                                             ; DMA INHIBIT
                             MVI C.O
0153
       010B
              OE00
                                            : C=CHECKSUM REGISTER
0154
       0100
                             CALL CKSMI
                                             : DATA READ & CHECKSUM
              CD
              4901
0155
       0110
              67
                             MOV H,A
                                            : H=START ADDRESS (HI)
0156
       0111
                             CALL CKSMI
              CD.
                                             : DATA READ & CHECKSUM
              4901
0157
       0114
              6F
                            MOV L.A
                                            I L=START ADDRESS (LO)
       0115
                             CALL CKSMI
0158
              CD
                                            : DATA READ & CHECKSUM
              4901
0159
       0118
              57
                             MOV D.A
                                             : D=END ADDRESS (HI)
0160
       0119
              CD
                             CALL CKSMI
                                             : DATA READ & CHECKSUM
              4901
       0110
0161
              5F
                             MOV ELA
                                            : E=END ADDRESS (LD)
0162
       OIID
             . 22
                            SHLD ADRES
                                            : START ADDRESS STORE TO ADDRESS REG
              EE83
0163
       0120
              EB
                            XCHG
0164
       0121
              22
                            SHLD DATA
                                            : END ADDRESS STORE TO DATA REG
              EC83
       0124
0165
              EB
                             XCHG
0166
       0125
                             DCX H
              2B
0167
       0126
                     TAPE2: INX
              23
                                 Η .
0168
       0127
              CD
                             CALL CKSMI
                                             : DATA READ & CHECKSUM
              4901
       0124
                                            ; DATA STORE TO MEMORY
0169
              77
                             MOV
                                  M . A
0170
       0128
                             MOV
              70
                                  A+L
                                  E.
       0120
              вв -
0171
                                            : STARTCLOJ, ENDCLOJ COMPARE
                             CMP
0172
       012D
              Ç2
                             JNZ
                                  TAPE2
              2601
0173
       0130
              7C
                             MOV
                                  A.H
0174
      0131
              BA
                             CMP
                                            ; START(HI), END(HI) COMPARE
                                  D
0175
      0132
              C2
                             JNZ TAPE2
              2601
0176
      0135
                            CALL CKSMI ; DATA READ & CHECKSUM
              CD.
              4901
                             JNZ ERROR
0177
                                           : IF ZERO FLAG=ZERO--->CHECKSUM ERROR
      0138
              C2
              CB02
0178
      013B
              CD
                             CALL RGDSP
              A101
0179
      013E
              C 3
                             JMP START
                                            ; END LOAD DATA
              5100
0180
      0141
              F5
                     CKSMD: PUSH PSW
                                            : PSW SAVE
0181
      0142
              81
                             ADD
                                            : CHECKSUM
                                 С
0182
      0143
              4F
                             VOM
                                 C . A
0183
      0144
              Fl
                             POP PSW
                                            : PSW RESTORE
0184
      0145
              CD
                            CALL SRIDT
                                            ; DATA DUT
              7002
0185
      0148
              C 9
                            RET
0186
      0149
              CD
                     CKSMI: CALL SRIIN
                                            : DATA READ
              A002
0187 014C
                            MOV B.A
                                            ; ACC SAVE
              47
```

The property of the property of $C \in A + C$ of C

6.8

****	UCOM -	8	ASSEMBL	L	T21.	****	*	P 0006
¥3	E G		¥1.	_				A SES
0188	014D	81			. C	3	;	CHECKSUM
0189	014E	4F		MOV.	4451	8	2	LES SERVOSE
0190	014F	78		MOV	A · B	j	ŧ	ACC RESTORE
0191	0150	C 9		RET			100	19
0192			II II DDEA	K ENT	DV			TE
0193 0194	20	₩.	12 12/10 NOT CONTRACTOR (12/10)	K ENT		STED	c	PERATION
0195		68	11	NEAN	a UNC	J 1 E 1		TERATION .
0196	0151	E3	BRENT:	XTHI	8		2	HL<>PC(SAVED)
0197	0152	22			PSAVE			PC(LO) \$83E0.PC(HI) \$83E1 SAVED
		E083			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			W W
0198	0155	F5		PUSH	PSW		;	PSW SAVE
0199	0156	21		LXI	H . 4H	53. 5		1975 1976年 197
		0400	×	144				8
0200	0159	39	8	DAD	SP		;	HL <sp< td=""></sp<>
0201	015A	F1		POP	PSW	9	;	PSW RECOVER
0202	015B	22		SHLD	SSAVE		;	SP(LO) \$83E2, SP(HI) \$83E3 SAVED
		E283	*	B				
0203	015E	F 1		POP	H		÷	HL RECOVER
0204	015F	31		LXI	SP.DAT	A		₩.
	0140	EC83		D. I.O. I		-	700	
0205	0162	F5		PUSH	The State Contract	9	1	A \$83EB,F \$83EA SAVED
0206	0163	C5		PUSH			•	B \$83E9.C \$83E8 SAVED
0207 0208	0164 0165	D5 E5		PUSH		9 92 8	•	D \$83E7.E \$83E6 SAVED
0209	0166	31		PUSH LXI	SP.MON	C D	•	H \$83E5,L \$83E4 SAVED SP INITIALIZE
0203	0100	D183		FV1	21 FUDIA	ar :	•	SI INTITACIO
0210	0169	3A	29	LDA	BRKCT	9	=	19
V =	7 - 3 -	F283	10 B		B			
0211	0160	A7	1 31	ANA	Δ		;	BREAK COUNTER=0 ?
0212	0160	CA		JZ	BSTOP			IF ZERO ONE STEP
2074 ETM		8B01						LE83FR HE83F1
0213	0170	2 A		LHLD	BRKAD			CE 5214 12 221
		F083						
0214	0173	EB		XCHG	92002 R SR	19		DE = BREAK POINTER
0215	0174	2 A		LHLD	PSAVE		;	HL = (PC)
	0177	E083			all av		8	(2) 第
0216	0177	7D		MOV	A,L	28 8		DCCLOS OPCLOS
0217 0218	0178 . 0179	BB		JNZ	E NOBRK			PC(LO)+8P(LO) IF NON ZERO NOT BREAK
0216	01/3	C2 8501		JINZ	MODEL		•	IF MON ZERO NOT ENEAR
0219	017C	7C	82 93	MOV	A,H			© 192
0220	017D	BA		CMP	D		:	PC[HI]-BP(HI)
0221	017E	C2		JNZ	NOBRK		0.097	IF NON ZERO NOT BREAK
_		8501					100	
0222	0181	21		LXI	H.BRKC	T		
575 4770 TAL 570	000 ASH 100 BEAUTY 1970 (A)	F283		2002x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x		At 20		. 122
0223	0184	35		DCR	M		;	BREAK COUNTER DEGREMENT
0224	0185	CD	NOBRK:	CALL	ADDSP		;	(PSW) & (PC) DISPLAY
		9101				Q (
0225	0188	C 3	25	JMP	RESRG		;	REGISTER RESTOR & RETURN

```
P 0007
      UCUM - 8
                   ASSEMBL
                               LIST
             F901
                    BSTOP: CALL ADDSP
0226
      0188
             CD
                                           ; (PSW) & (PC) DISPLAY
             9101
0227
      018E
                          JMP START
             C3
             5100
0228
      0191
                  ADDSP: LHLD FSAVE
                                           ; HL=(PSW)
             2A
             EA83
0229
      0194
             22
                           SHLD DATA
                                           : (PSW)-->DATA REG
             EC83
0230
      0197
             2A
                           LHLD PSAVE
                                           : HL=(PC)
             E083
0231
      019A
             22
                           SHLD ADRES
                                           : (PC)-->ADDRESS REG
             EE83
0232
      0190
                           CALL RGDSP
                                        : ADDRESS & DATA REG DISPLAY
             CD
             A101
0233
      OLAO
             C9
                           RET
0234
0235
                                     SUBROUTINE
0236
                     0237
0238
                        ADDRESS, DATA REG DISPLAY
0239
0240
                    RGDSP: LXI H.ADRES+1 : HL=ADDRESS BUFFER ADDRESS
      OIAI
             21
             EF83
0241
      01A4
                                D.DISP
                                           : DE=DISPLAY DATA BUFFER ADDRESS
             11
                           LXI
             F483
0242
      01A7
                                           : COUNTER SET
             0604
                           MVI
                                 B . 4
0243
      OIA9
             7E
                           MOV
                                 A.M.
0244
      OIAA
             12
                                           ; DISPLAY DATA STORE
                           STAX D
0245
      OLAB
             28
                           DCX
0246
      OIAC
             13
                            INX
0247 01AD
             05
                           DCR
      OLAE
                            JNZ $-5
0248
             C2
             A901
0249
                           CALL SEGCG
      OIBI
             CD
                                           : SEGMENT CONVERT
             COOL
0250
      0184
                           RET
             09
0251
                    ;;
0252
                    ;; DATA REG SHIFT (4 BITS)
0253
                    SHIFT: LHLD DATA
0254
      0185
             2 A
             EC83
0255
      0188
                           DAD H
             29
0256
      0189
             29
                           DAD
0257
      OIBA
             29
                           DAD
                                Н
0258
      OIBB
             29
                           DAD
                                H
0259
      OIBC
                            SHLD DATA
             22
             EC83
0260
      OIBF
                           RET
             C9
0261
                    :;
0262
                        SEGMENT CONVERT SUB
```

```
P 0008
                     ASSEMBL
                                  LIST
      UCOM - 8
                      ;;
0263
                                               ; HL=DISPLAY DATA ADDRESS
                      SEGCG: LXI
                                    H.DISP
0264
      0100
              21
              F483
                                               : DE=SEGMENT BUFFER ADDRESS
                              LXI
                                    D,DIG
0265
       01C3
              11
              F883
                                               : BC=SEGMENT DATA ADDRESS
                              LXI B.SEGD
0266
      0106
              01
              E901
                                    A.M
               7E
                              MOV
       0109
0267
                              INX
                                    H
       OICA
               23
0268
                              PUSH H
              E5
0269
       OICB
                              PUSH PSW
0270
       OICC
              F5
                                               : MASK 'FO'
                              ANI
                                    OFOH
       OICD
               E6F0
0271
                              RRC
       OICF
               OF
0272
                              RRC
0273
       OIDO
               0F
                              RRC
               OF
0274
       0101
                                               : SHIFT RIGHT 4 BITS
                              RRC
0275
       0102
               OF
                              MVI
                                    H.0
0276
       0103
               2600
                              VOM
                                    L , A
0277
       0105
               6F
                              DAD
0278
       0106
               09
                                                : A=SEGMENT DATA
                              MOV
                                    A.M
0279
               7E
       0107
                                                : STORE SEGMENT DATA
                              STAX
       0108
               12
                                    D
0280
                              INX
       0109
               13
0281
                                    D
                              POP
                                    PSW
               Fl
0282
       OIDA
                                               : MASK 'OF'
                              ANI
                                    OFH
       OIDB
               E60F
0283
                                    H.0
               2600
                              MVI
0284
       0100
                              MOV
                                    L . A
0285
               6F
       OIDF
                              DAD
0286
       01E0
               09
                                    В
                                                 A=SEGMENT DATA
                              VOM
                                    A.M
       01E1
               7E
0287
                                                : STORE SEGMENT DATA
                               STAX
0288
       01E2
               12
                               POP
       01E3
0289
               El
                               INR
       01E4
               10
0290
                               JNZ
                                    SEGCG+9
       01E5
               C2
0291
               C901
                              RET
       01E8
0292
               C9
0293
                           SEGMENT DATA ::
0294
0295
                                    5CH, 06H, 5EH, 4FH, 66H, 6DH
                       SEGD:
                              DB
0296
       01E9
               5C06
               584F
               666D
                                    7DH, 27H, 7FH, 6FH, 77H, 7CH, 39H
                               DB
       OIEF
               7027
0297
               7F6F
               777C
                                    5EH, 79H, 71H
                               DB
0298
       01F6
               39
               5E
               7971
0299
                       :: REGISTER RESTORE
0300
0301
                       RESRG: LHLD SSAVE
0302
       01F9
               2A
               E283
```

****	UCDM -	8	ASSEMBL	L	*** T2I.	**	P 0009
0303 0304	O1FC O1FD	F 9 2 A		SPHL LHLD	PSAVE	;	SP RESTORE
0305 0306	0200 0201	E083 E5 2A	185 55	PUSH LHLD	H .	•	PC STORED IN USER STACK
0307	0204	E483 E5	, D	PUSH	н	:	HL STORED BELOW USER STACK
0308	0205	2A EA83		LHLD	FSAVE		
0309	0208	E5 2A		PUSH LHLD	H CSAVE	•	PSW STORED BELOW USER STACK
0311	0200	E883 4D	13	MOV	C+L		
0312	020D 020E	44 2A		MOV.	B.H ESAVE		ec restored
0314	0211	E683 EB	25 26	XCHG	3 3	•	DE RESTORED
0315	0212	F1		POP	PSW		PSW RESTORED
0316	0213	E 1	13		H		HL RESTORED
0317	0214	FB		EI		1	INTERRUPT ENABLE
0318	0215	09		RET			PC RESTORED & GO TO USER CONTROL
0310	0215	69		NEI		*	ROUTINE .
0319	15	400	; ;		SA SA		
0320			:: KEY	INPUT	es e		
0321	*		: :				
0322			;; A(CC=INF	PUT DATA		¥2 87 19 19
0323	4.5		::				El .
0324	0216	CD 2302	KEYIN:	CALL	INPUT	156	KEY INPUT
0325	5		; KEY 1	(N)	ACC=DATA	8	KFLAG SET
0326	07 88		; NON I	[N>	ACC=FF		KFLAG RESET
0327	0219	47		MOV	B + A	;	INPUT DATA SAVE
0328	021A	3A F383	No	LDA	KFLAG	Î	ACC=KEY FLAG
0329	021D	A 7		ANA	Α		
0330	021E	CA 1602		JZ	KEYIN	•	IF ZERO JMP KEYIN
0331	0221	78	x	MOV	A . B	;	INPUT DATA RESTORE
0332	0222	C 9	6 5	RET	g/		50 for the emperium of
0333	1	2	; ;				28 29 25
0334			;; KEY	INPUT	SUB		933 1
0335	24		;;				
0336	0223	CD 4702	INPUT:	CALL	KEY	ţ	KEY SCAN
0337	9226	3C		INR	A		
0338	0227	CA		JZ	NOKEY	;	JMP NON INPUT
0339	022A	4202 CD EA02		CALL	D2	;	WAIT CHATTERING TIME
0340	022D	CD 4702		CALL	KEY	i	KEY SCAN
0341	0230	47	59	MOV	B.A	;	INPUT DATA SAVE

```
UCOM - 8
                     ASSEMBL
                                  LIST
                                                                  P 0010
0342
       0231
               3C
                              INR
0343
       0232
               CA
                              JZ
                                   NOKEY
                                              : JMP NON INPUT
               4202
0344
       0235
               3 A ...
                              LDA
                                   KFLAG
                                              : A=KEY INPUT FLAG
              F383
0345
       0238
               A7
                              ANA
0346
       0239
              C 2
                              JNZ
                                   1-15
                                              ; JMP IF KEY FLAG IS SET
              2A02
0347
       053C
              30
                              DCR
                                              : A=FFH
0348
       023D
              32
                              STA
                                   KFLAG
                                              : SET KEY INPUT FLAG
              F383
0349
       0240
                              MOV
              78
                                   A.B
                                              : INPUT DATA RESTORE
0350
       0241
              C9
                              RET
0351
       0242
              06FF
                      NOKEY: MVI
                                   B.OFFH
0352
      0244
              C3
                              JMP
                                   $-7
              3002
0353
                      : :
0354
                          KEY SCAN & CONVERT HEXA DATA SUB
                      ;;
0355
                      ;;
0356
      0247
              1600
                      KEY:
                             MVI
                                   0.0
0357
      0249
              42
                             MOV
                                   B.D
0358
      024A
              3EEF
                             MVI
                                   A, OEFH
0359
      024C
              D3FA
                             OUT
                                   OFAH
                                              ; PORT C SCAN LIN DATA SET
0360
      024E
              DBF8
                                   OF8H
                             IN
                                            : KEY SCAN 0--->7
0361
      0250
              EEFF
                             XRI
                                   OFFH
                                              : COMPLEMENT
0362 0252
              C2
                             JNZ KEYI
              7102
0363
      0255
              0608
                             MVI
                                   B . 8
0364
      0257
              3EDF
                             MVI
                                   A, ODFH
0365
      0259
              D3FA
                             OUT
                                   OFAH
                                              : PORT C SCAN LIN DATA SET
0366
      025B
              DBF8
                             IN
                                              : KEY SCAN 8--->F
                                   OF8H
0367
      025D
              EEFF
                             XRI
                                   OFFH
                                                COMPLEMENT
0368
      025F
              C2
                             JNZ
                                   KEYI
              7102
0369
      0262
              0610
                             MVI
                                   B.10H
0370
      0264
              3EBF
                             MVI
                                   A, OBFH
0371
      0266
              D3FA
                             DUT
                                   OFAH .
                                              ; PORT C SCAN LINE DATA SET
0372
      0268
              DBF8
                             IN
                                   OF8H
                                              : KEY SCAN FUNCTION
0373
      026A
              EEFF
                             XRI
                                   OFFH
                                              : COMPLEMENT
0374
      026C
              C2
                             JNZ
                                  KEYI
              7102
0375
      026F
              3D
                             DCR
                                   Α
                                              : A=FFH
0376
      0270
              C9
                             RET
0377
      0271
              OF
                     KEYI:
                             RRC
0378
      0272
              DA
                             JC
                                  $+7
                                              : DATA=X--BIT?
              7902
      0275
0379
              14
                             INR
                                  D
0380
      0276
              C3
                             JMP
                                  KEYI
              7102
0381
      0279
              74
                             MOV
                                  A.D
0382
      027A
              BO
                             DRA
                                  В
                                             : SCAN LINE ---> DATA MODIFY
```

```
UCOM - 8
                     ASSEMBL
                                  LIST
                                                                  P 0011
      027B
              C9
                             RET
0383
0384
                      ;;
0385
                      :: SRIAL DUT PUT ROUTINE
0386
                      ;;
                                              : DE REGISTER SAVE
                      SRIGT: PUSH D
0387
      027C
              05
              C5
                                              ; BC REGISTER SAVE
0388
      027D
                             PUSH B
                             MVI
                                              : BIT COUNTER SET
0389
      027E
              0608
                                   B,8
0390
      0280
              4F
                             MOV C.A
                                              : C<--ACC
                             XRA
                                              ; SET START BIT
0391
      0281
              AF
                                  A
                                              : DUT PUT START BIT
0392
      0282
                             QUT OF AH
              D3FA
0393
      0284
                                              : WAIT 1 BIT TIME
                              CALL D2
              CD
              EA02
                      SRIOI: MOV ...
      0287
                                   A . C
                                              ; ACC<--DATA
0394
             79
                                              : MASK M.S.B.
0395
      0288
              £67F
                             ANI
                                   7FH
      028A
                                              ; OUTPUT L.S.B.
0396
              D3FA
                             TUT
                                   QEAH
      028C
0397
              79
                              MOV
                                   A.C
0398
              1F
                             RAR
                                              : DATA SHIFT
      028D
0399
      028E
                              MOV
                                   C . A
              4F
0400
      028F
                              CALL
                                              ; WAIT I BIT TIME
                                   D2
              CD
              EAQ2
      0292
                              DCR
                                   8
                                              : BIT COUNTER DECREMENT
0401
              05
0402
      0293
              C2
                              JNZ-
                                   SRIOI
                                               ; GO DO IT AGAIN
             -8702
0403
              3E01
                              IVM
                                               : SET STOP BIT
      0296
                                   A . 1
                                               ; DUTPUT STOP BIT
      0298
0404
              D3FA
                              JUD,
                                   OFAH
0405
                              CALL
                                   D3
                                               ; WAIT WORD INTERVAL
      029A
              CD
              EF02
                                                                        10) 1010
                                               : BC REGISTER RESTORE
                              POP
      029D
0406
              CI
                                               ; DE REGISTER RESTORE
      029E
                              POP
0407
              Dl
                                   D
      029F
0408
              C9
                              RET
0409
                      ::
                      ;; SRIAL INPUT ROUTINE
0410
0411
                                                mar Mr _ mr _ m
                      SRIIN: PUSH D
                                              : DE REGISTER SAVE
0412
      02A0
              D5
0413
      02A1
              C5
                              PUSH B
                                               : BC REGISTER SAVE
                                               ; REGISTER INITIALIZE
0414
      02A2
                              LXI
                                   B.800H
              01
              0008
                                   OF9H
                      SRIII: IN
                                               ; GET INPUT DATA
0415
              DBF9
      02A5
                                               : CHECK L.S.B.
0416
      02A7
              1 F
                              RAR
                                               ; JUMP BACK IF ZERD
      02A8
                              1C
                                   SRIII
0417
              DA
              A502
                              CALL DI
0418
      02AB
              CD
                                               : WAIT 1/2 BIT TIME
              0002
                                   OF 9H
                                               ; GET INPUT DATA
      02AE
0419
              DBF9
                              IN
                                               : CHECK L.S.B.
0420
      02B0
              1F
                              RAR
                                   SRIII
                                               ; IF ONE START OVER
0421
      0261
              DA
                              JC
              A502
                              CALL D2
                                               ; WAIT IBIT TIME
0422
      0284
              CD
              EA02
0423
       02B7
              DBF9
                              IN
                                   OF 9H
                                               GET INPUT DATA
                                               : MASK OUT L.S.B.
0424
      0289
              E601
                              ANI
                                   1
```

```
P 0012
                                 LIST
                  ASSEMBL
      UCUM - 8
                                               ADD C TO ACC
                             ADD
                                  C
0425
      02BB
              81
                                                DATA SHIFT
                             RRC
0426
              0F
      02BC
                                                ACC SAVE TO C REG
                                  C . A
      02BD
                             MOV
0427
              4F
                                               BIT COUNTER DECREMENT
                             DCR
      0,2BE
0428
              05
                                              ; GO BACK IF NOT END
                             INZ
                                   5-11
      02BF
              C2
0429
              B402
                                              ; WAIT I BIT TIME
                             CALL D2
      0202
0430
              CD
              EA02
                                              : WAIT I BIT TIME
                             CALL D2
      0205
              CD
0431
              EA02
                                               BC REGISTER RESTORE
                             POP
              CI
      0208
0432
                                                DE REGISTER RESTORE
                             POP
                                   0
      0209
              DI
0433
                             RET
      02CA
0434
              C9 -
                                              : HL=SEGMENT DATA BUFFER ADDRES
                      ERROR: LXI
                                   H.DIG
0435
      02CB
              21
              F883
                                   M.79H
      02CE
              3679
                             MVI
0436
                             INX
      02D0
              23
0437
                                   Н
                                   H.80H
                             MVI
0438
              3680
      02D1
                             INR
0439
      0203
              2C
                                              : WRITE ERROR MESSAGE
                              JNZ
                                   $-3
              C2
0440
      0204
              D102
                                   SP.MONSP
                                              : SP INITIALIZE
                             LXI
      02D7
              31
0441
              D183
                                   START+10
                              JMP
       02DA
              C3
0442
              5B00
0443
                          BIT TIMER & CHATTERING TIMER
0444
0445
                                              ; WALT 1/2 BIT TIME 4.5112 MSEC
                      D1:
                                   D.24H
                              MVI
0446
       02DD
               1624
                                   E,OCH
                              MVI
0447
       02DF
               1EOC
                              DCR
                                   E
0448
       02E1
               1 D
                              JNZ
                                   s - 1
              C2
       02E2
0449
              E102
                              DCR
0450
       02E5
               15
                              JNZ
                                   $-7
0451
       02E6
               C2
               DF 02
                              RET
       02E9
              C9
0452
                                                                   9.0176 MSEC
                                               ; WAIT I BIT TIME
                              MVI
                                   D,48H.
0453
       02EA
               1648
                      D2:
                                   D1+2
                              JMP
0454
       02EC
               C3
               DF02
                                                                   27.0176 MSEC
                                                WAIT 3 BIT TIME
                              MVI
                                   D,OD8H
                      D3:
0455
       02EF
               16D8
                              JMP
                                   D1 + 2
0456
       02F1
               C 3
               DF02
0457
                       ;;
                      :: ADDRESS TABEL
0458
                       ;;
 0459
                      LSAVE: EQU
                                    83E4H
0460
                                    83E5H
                      HSAVE: EQU
 0461
                                    83E6H
                      ESAVE: EQU
 0462
                                    83E7H
                       DSAVE: EQU
 0463
                                    83E8H
                       CSAVE: EQU
 0464
```

****	UCOM	 .	8	ASSEMBL	華	LIST	**
0465				BSAVE:	EQU	83E9H	26
0466	177	207		FSAVE:			
0467	J.28			ASAVE:			
0468	%			PSAVE:			
0469			17/				
0470			\$	ADRES:		110	
0471							91
0472		22	W.,.	A. A. C.	55		
0473	X3		*				
0474							
0475		93					
0476				DIG:			
0477				MONSP:			88
0478				USESP:			
0479							
0480				RST3:	Development (See 24)		
0481				33333 N. 1975.			
0482							
0483			€8				+
0484						=	15
	0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483	0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483	0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483	0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483	0465 0466 0467 0468 0469 0469 0470 0471 0472 0472 0473 0474 0475 0476 0476 0477 0478 0478 0479 0480 0480 0481 0482 0483 0483 088VE: ASAVE: ASA	0465 0466 0467 0467 0468 0469 0469 0470 0471 0471 0472 0472 0473 0474 0475 0475 0476 0477 0478 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 088AVE: EQU PSAVE: EQU ASAVE: EQU ASAVE: EQU ASAVE: EQU ADRES: EQU ADRES: EQU BRKAD: EQU BRKAD: EQU BRKCT: EQU BRKCT: EQU WONSP: EQU USESP: EQU RST3: EQU RST4: EQU RST5: EQU RST6: EQU	0465 BSAVE: EQU 83E9H 0466 FSAVE: EQU 83EAH 0467 ASAVE: EQU 83EBH 0468 PSAVE: EQU 83E0H 0469 SSAVE: EQU 83E2H 0470 ADRES: EQU 83ECH 0471 DATA: EQU 83ECH 0472 BRKAD: EQU 83F0H 0473 BRKCT: EQU 83F3H 0474 KFLAG: EQU 83F3H 0475 DISP: EQU 83F4H 0476 DIG: EQU 83F8H 0477 MONSP: EQU 83D1H 0478 USESP: EQU 83D1H 0480 RST3: EQU 83D1H 0481 RST4: EQU 83D7H 0482 RST5: EQU 83DAH 0483 RST6: EQU 83DDH

P 0013

-	~ ~	~	-
U	α	H	
			200

遊

****	UCOM - 8	ASS	EMBL	LIST	****	28		P 0001
MONS RST4 DATA SEGC GOTO ADIN SHIF ADST CKSM SRII NOBR DIG ESAV NOKE D3	T 003B 83D7 83EC 6 01C0 00CC X 009D T 01B5 R 00A4 I 0149 N 02A0 K 0185 83F8 E 83E6 Y 0242 02EF	START RST5 USESP KEYIN RESRG MEMW RGDSP PSAVE TAPE2 BRKCT ADDSP SEGD INPUT D2 SRIII	0051 830A 83C7 0216 01F9 00C2 01A1 83E0 0126 83F2 0191 01E9 0223 02EA 02A5	RST2 RST6 SSAVE DIGIT ADSET STAPE ADRES CKSMO ERROR BSTOP FSAVE LSAVE KFLAG KEYI DI ASAVE	83D1 83DD 83E2 0084 0094 00D5 83EE 0141 02CB 018B 83EA 83EA 83EA 83EA 83EA 83EA	RST3 BRENT MONSP TABL ADDCX LTAPE MEMR TAPE1 SRIOT BRKAD DISP CSAVE KEY SRIO1 HSAVE	83D4 0151 83D1 0074 00B8 0107 00AD 00EF 027C 83F0 83F4 83E8 0247 0287 83E5	
1120	/F 83F7	BSAVE	83E9	ASATE	026			

w a

32 BE

B 40

第4章 モニタ・サブルーチン

4.1 概 要

モニタプログラムは,メインプログラムのほかにいくつかのサブルーチンプログラムで構成されて います.

サブルーチンプログラムとは、繰り返し行われる処理や、だれもが行うような処理等を1つの一連のプログラムとしてまとめたものです。

プログラムを組む時に,次に述べるような処理が必要なとき,プログラムにサブルーチンコール命令を書くだけで,簡単サブルーチンプログラムを呼び出して使用することができます.

図4-1 サブルーチンのコール

この説明書では、TK-80モニタプログラムを構成しているサブルーチンのうち、一般性のあるもの、特にアプリケーションプログラムを書く上で有効であると思われるものについて、その機能および入出力条件について説明します。

メインプログラム

4.2 サブルーチンの考え方


メインプログラムからサブルーチンをコールした場合,サブルーチンでの処理が終了した場合のもどり番地(リターンアドレス)を記憶しておくことが必要です。

このもどり番地は、サブルーチンがコールされたときに、スタックポインタが指しているブッシュ・ダウン・スタックに自動的に書き込まれて、サブルーチンの終わりでRET(リターン)命令を実行すると、引用されてもとのプログラムに戻ることができます。なおユーザプログラムの中でスタックポインタを操作する命令を使った場合には別の注意が必要です。


プログラムを RUN キーで走らせた直後のスタックポインタは83C7にセットされています。

またサブルーチンをコールする場合,その入出力条件というものを常に考えておかなければなりません.

つまりサブルーチンを実行する際,サブルーチン内で使うデータのセット方法やサブルーチン内で 処理された結果得られたデータのセット状態,またサブルーチン内で値が破壊されてしまうレジスタ は何か,というようなことを調べた上で必要なデータを得るとともに,メインルーチンで必要なデー タがサブルーチン内で破壊されないような対策をこうずる必要があります。




(1) 基本的なスタック操作の例




- ① SPはスタックの開始アドレスを示しています.
- ② Accとフラグがスタックに書かれ,SPは (-2) されます.
- ③ 戻り番地がスタックに書かれ, SPは (-2) されます.


- ④ 戻り番地が引用され、SPは(+2)されます。
- ⑤ Accとフラグが復帰され、SPは (+2) されます.



このプログラムでは,サブルーチン処理した後もAccとフラクの内容を破壊させないために,サブルーチンに入る直前にスタックに退避させ,戻ってからすぐ復帰させています.ここでスタックポインタは,図の①~⑤のように動きます.このような動きをするスタックをブッシュ・ダウン・スタックと呼びます.

µРD 8 0 8 0 Aでは、スタックに書き込む(PUS H命令を実行する)とスタックポインタ(SP)の値は自動的に 2番地デクリメントされ、スタックから読み出す(POP命令を実行する)と、逆に 2番地インクリメントされます。従ってPUS H命令やCALL命令を続けて実行させると、スタックの先頭番地はどんどん下がってきます(スタックが深くなるといいます)が、POP、RET命令を同じ回数だけ実行するとスタックの先頭アドレスは元に戻り、スタックの内容は空になります。この様子を図示すると図4-3のようになります。





4.3 サブルーチンの機能説明

29-1 盆地 次に示す7つのサブルーチンについてこれから説明します. 01 00 セグメントデータ変換サブルーチン 01 AL アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン 02 23 キー入力サブルーチン(1) 05 16 キー入力サブルーチン(2) 02 70 シリアル出力サブルーチン 02 A0 シリアル入力サブルーチン 02 DD DI 4,5112ms タイマ・サブルーチン Dz 9,0176ms 02 EA

4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン

- (1) サブルーチン名SEGCG
- (2) スタート番地01C0番地
- (3) 入出力条件
 入力パラメータ なし
 出力パラメータ なし
 使用レジスタ A, F, B, C, D, E, H, L
 使用スタック 2レベル
- (4) 機能

ディスプレイ・レジスタ・エリアの4ワードに格納されているデータの上位4ビット,下位

D3 27,0176m5


02 EF

4ビットを各々16進とみなして,LEDの7セクメントデータに変換し,セクメント・データ・バッファに転送します。

逆って16進数をLEDに表示させたい場合には、表示したい数値をディスプレイ・レジスタ・エリアにセットしてから、このサブルーチンをコールするだけですみます。


各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は,次のようになっています.

(ディス)	プレイ・レジスタ)	27	データ変換	(セグメン	ト・データ	・バッファ)
	WORD1(上位4					91 70 86 97%
DISP	WORD1(下位4	ピット) (DISP	DIG2	
DISP	WORD 2 (上位 4	ピット)	DISP	DIGS	
DISP	WORD2(下位4	ビット)	DISP	DIG4	8
DISP	WORD3〔上位4	ピット)	DISP	DIG5	*
DISP	WORD 8 (下位 4	ピット)	DISP	DIG6	n _e =
DISP	WORD4〔上位4	ピット)	DISP	DIGT	25
DISP	WORD4〔下位4	ピット)	DISP	DIG8	



セグメントの組み合わせに変換されたデータは、1桁ずつ周期的に表示回路に送られ LEDをダイナミック点灯しています。

TK-80ではDMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)転送という方式を用いていますので、この処理はプログラムを書かなくても自動的に行われます。



- ① 表示したいデータをディスプレイ・レジスタにセットします。
- ② 変換ルーチンをコールします。

このプログラムでLED表示部には,01234567 が表示されます.

備考 データの種類が何であっても,必ず0~Fまでの16進数として表示されます.

4 3 2 アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン

- (1) サブルーチン名RGDSP
- (2) スタート番地01A1番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ なし

使用レジスタ A,F,B,C,D,E,H,L

使用スタック 3レベル


(4) 機 能

アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータをディスプレイ・レジスタに転送し、さらに各データの上位4ビット、下位4ビットを各々16進数として各々セグメントデータに変換して、セグメント・データ・バッファに転送します。


これにより、アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータを、LED ディスプレイに表示させることができます。

各レシスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は,次のようになっています。

ADRES[HI] —— DISP WORD	データ変換	D T 0 =	D - 6	
	*	DISP	DIG	870
	〔下位4ピット〕…→	DISP	DIG	2
ADRES(LO) DISP WORD	2〔上位4ビット〕…→	DISP	DIG	3
	〔下位4ビット〕…→	DISP	DIG	4
DATA (HI) DISP WORD	3〔上位4ピット〕→	DISP	DIG	5
32 Tr.	〔下位4ビット〕…→	DISP	DIG	6
DATA (LO) DISP WORD	4〔上位4ビット〕…→	DISP	DIG	7
,	〔下位4ピット〕…→	DISP	DIG	8



(5) フローチャート



(6) 使用例

HLレジスタの内容をアドレス・ディスプレイに、DEレジスタの内容をデータ・ディスプレイに表示します。


8 2 0 0 LXIH, 1234H 2 1 LXI D, OABCDH 1 1 CD A B SHLD ADRES 2 2 $\mathbf{E} \mathbf{E}$ 83 XCHG EBSHLD DATA 2 2 EC 8 3 C A L LRGDSP **A** 1 CD0 1 HLT76

ADRES : 83EE番地

DATA : 83EC番地

RGDSP : 01A1番地

LEDディスプレイの表示は次のようになります.



4.3.3 キー入力サルブーチン(1)

- サブルーチン名
 INPUT
- (2) スタート番地0223番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ キー入力なし A = FF

キークラブ=00(83F3番地)

キー入力あり A=入力データ〔HEXA〕

キークラブ=**FF** (83**F**3番地)

使用レジスタ


A , F , B , D , E

使用スタック

1レベル

(4) 機 能

キー入力があるかどうかを,すべてのキーポードスイッチについて1回ずつ調べます.(実際は次の図のように3つのブロックごとに8キー同時に調べます).



1回のスキャンニングにおいて、どのキーボード・スイッチも押されていない場合は、キーフラグをリセットした後、アキュムレータにデータ『FF『をセットし、リターンします。

1回のスキャンニングにおいて、キーボード・スイッチが押されていることが検出された場合、キーフラグをセンスして、新しく押されたキーかどうかを調べます。

もしこれが前から押し続けられているものであった場合,離されるまで待ち,離されるとキーフラグをリセットした後アキュムレータにデータ『FF『をセットしてリターンします.


またこれが今回はじめて押されたものである場合は、チャタリング・タイマの設定時間だけ 待ち合わせた後、アキュムレータにはキー入力の位置に対応した16進データをセットし、 キーフラグをセットした後リターンします。

このサブルーチンを使用すれば、プログラムに何らかの処理を実行させながら、キーの状態をモニタすることができます。

キーポードをセンスした場合,CPUにはキーが押されていない場合は,"FF"(すべてのビットに"1"が立っている),キーが押されている場合は,押されたキーに対応するビットだけが,"0"となっているデータが読み込まれます.

本サブルーチンでは,キーが押されているととが検出されると,そのキーに対応する16進 データに変換します。

キーボードスイッチと変換されるデータとの関係は次のようになります。




		550
4c	DIGIT & FUNCTION	HEXA DATA
S 1	0	0 0
2	1	0 1
8	2 .	0 2
4	3	0 8
5	4	0 4
6	5	0 5
7	6	0 6
8	7	0 7
9	. 8	0.8
1 0	9	0 9
11	A	0 A
1 2	B	0 B
1 3	C	0 C
14	D D	0 D
1 5	E	. 0 E
1 6	F	0 F
1 7	RUN	1 0
1.8	RET	10
1 9	ADRS SET	1 1
2 0	READ DECR	1 2
2 1		1 3
2 2		1 4
2 3	WRITE INCR	1 5
	STORE DATA	1 6
2 4	LOAD DATA	1 7

備考 キースイッチに付けられている数字とファンクション名は,モニタブログラムで解 釈される意味に合わせてありますが,キーの位置とその意味付けは,プログラムの 処理のみで決まるものですから,同じキーに違った意味をもたせて使用することも できます。

キー・チャタリングをどのように処理しているか


メカニカルタイプのスイッチでは,その操作時に必ずチャタリングが生じます.




本キットで使用しているキーポードスイッチのチャタリンク時間は,最大5msec となっています。


このサブルーチンでは、このチャタリングを考慮してキー入力を検出すると、チャタリングの時間を待ち合わせ、もう一度キーセンスを行うことによって、チャタリング時間中にプログラムが走り出さないようになっています。


これを行わない場合,次の図のように一度しかキーを押さないのに,2度以上動作を行ってしまら可能性があります.







キースキャンサブルーチン KEY SCAN










"↑"のあるタイミングでキースキャンが行われた場合のプロクラムの流れ(はじめてキーが押された場合)










このタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ(キーが離された時)



(6) 使用例

			ii)			
8200	.50	XRA	`A	AF		æ
85	> o1	LXI	SP. 83C6H	31	C 6	88
	. o¢	STA	8 3 E C H	3 2	EC	8 3
	9.5	PUSH	PSW	F 5		
	<i>P</i> .	CALL	RGDSP	CD	Αl	0 1
	垃	CALL	WAIT	CD	1 C	8 2
Æ		POP	P SW	F 1		
কা	l e E	INR	Å	3 C	in the	
1	16	PUSH	PSW	F 5		
	ţ.i	CALL	INPUT	CD	2 3	02
	are a	INR	A .	3 C		
10	1 $_{7}$ $^{-1}$ 2	JNZ	8228H	, C 2	28	82
1	1	POP	PSW	F1	%	
1	·	JMP	8201H	C 3	0 1	82
821C	WAIT	LXI	D, OFFFFH	11	FF	FF
9)	No. 100	DCR	E	1 D		
遊	1 6.	JNZ	s - 1	C 2	1 F	82
	2598 198, 2	DCR	D	15	ŧ	5 0
	1 × c	JNZ	8 – 5	C 2	1 F	8 2
	10 STA SEC.	RET		C 9	_g a _t	
8228	\rightarrow	CALL	INPUT	CD	23	0 2
	2 3	JMP	8200H	Сз	0 0	82

この例は、データレジスタの下位2桁にカウンタを構成しています。この時、キーポードのいずれかのキー(RESETは除く)が押された場合カウントを停止し、再びはなされた時にカウンタをリセットした後、カウントアップを始めるというプロクラムです。

カウント動作時にこのキー入力サブルーチン(1)をコールして、キーが押されたかどうかをモニタしています。また、キーが押されると8228H番地にジャンプし、ここのキー入力サブルーチン(1)内でそのキーがはなされるまで待ち合わせて最初にもどります。

4・3・4 キー入力サブルーチン(2)

- (1) サブルーチン名 KEYIN
- (2) スタート番地 0216番地
- (3) 入出力条件 入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc =入力データ

(HEXA)

キーフラグ セット

使用レジスタ

A, F, B, D, E

使用スタック

2レベル


(4) 機能

このキー入力サプルーチンにおいては、キーボードスイッチがはじめて押されたことが検出 されるまで、このルーチンの中でキースキャンを繰り返します。

キーボード・スイッチが押されたことが検出されたら抜け出ます。このときの処理は、

4.3.3 キー入力サブルーチン(1)と全く同じです.

(5) フローチャート



4.3.5 シリアル出力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIOT

(2) スタート番地027C番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ Acc =出力データ

出力パラメータ なし


使用レジスタ A

使用スタック 3レベル


(4) 機 能

Acc に格納されている8ビットのデータを次のフォーマットに従ってシリアルデータに変換して、PPI(#PD8255)のポートCの、PC 0 端子(14番ピン)に出力します。スピードはテレタイプの転送スピードの110ポードに合わせてあります。

シリアル転送フォーマット



上記の例は"55" というデータをシリアルに変換したものです(最下位のピットから順に送られます).



(6) 使用例

MVI	B. 0	$8\ 2\ 0\ 0$	0600
LXI	н. 8000Н	8202	$2\ 1\ 0\ 0\ 8\ 0$
-MOV	A, M	$8\ 2\ 0\ 5$	7 E
CALL	SRIOT	8206	CD7C02
INX	н.	$8\ 2\ 0\ 9$	2 3
DCR	B	820A	0 5
_ JNZ	8205H	8 2 0 B	C20582
HLT	193 233	8 2 0 E	7 6

8000~80FF番地までの256バイトの内容をシリアルに転送します.

4.3.6 シリアル入力サブルーチン

- (1) サブルーチン名 SRIIN
- (2) スタート番地02A0番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc = 入力データ(8ピット)


使用レジスタ A


使用スタック 3レベル

(4) 機能

PPI(μPD8255)ポートΒ PBo(18番ピン)に入力されるシリアルデータを受信して 8ピットのデータに編集してアキュムレータにロードします・

PPIに入力されるシリアルデータは、スペースが"LOW",マークが"HIGH"というレベルで入力します。サブルーチンでは、スタートビット(LOW)が来るまで待ち続け、スタートビットを受信すると、サブルーチン内のタイマプログラムによりインターバルタイムをカウントして、以降の8ビットのデータを受信します。






(6) 使用例

連続して入ってくるデータをメモリの 8100番地から次々と格納していきますが、"FF" というデータが入るとストップします。

LXI	H, 8100H	$8\ 0\ 0\ 0$	210081
MVI	B. OFFH	8008	0 6 F F
CALL	SRIIN	8005	CDA002
MOV	M , A	8008	7 7
INX	H	8009	23
CMP	B .	A 0 0 8	B 8
JNZ	\$ - 6	800B	C 2 0 5 8 0
HLT		800E	7 6

(7) 応用例



シリアル入力とシリアル出力のサブルーチンを用いて、2台のTK-80の間でデータの交換ができます。

ラインドライバ/レシーバを追加すれば、2台の距離は大きくできます。

4.3.7 タイマ・サブルーチン

(1) サブルーチン名

D1 : 4.5112 msec 317

D2 : 9.0176 msec \$17

D3 : 27.0176 msec 317

(2) スタート番地

D1: 02DD番地

D2 : 02EA番地

D3 : 02EF番地

(3) 入出力条件

入力条件 なし

出力条件 なし

使用レジスタ D.E

使用スタック ()レベル


(4) 機能


ある処理とある処理との間に、これらのサブルーチンをコールすることにより、それらの処理間にコールしたサブルーチンに対応したインターバル・タイムをとることができます。

このサプルーチンは、イニシャライズされるレジスタの値により回数が決定されるループであり、そのループを通過するまでに CPU が費やす処理時間が、そのタイマ設定時間となります。

3つのサブルーチンは、シリアル入出力ルーチン(カセットルーチン)において、ビット間のインターバル・タイマとして使用しているため、その設定時間を D1は 1/2 ビット、D2は 1ビット、D3 は 3 ビットの転送間隔になるようにレジスタをイニシャライズしています。

(5) フローチャート






第5章 TK-80ハードウェア

本章では、TK-80がどのように設計され、ハードウェアとソフトウェアがどのように構成されているかを説明します。

基本的にはTK-80の設計に関して述べていますが、大部分が今後のシステム設計にも応用できるよう説明されていますので、本章を理解された方は、次にあなたのシステムを自分で設計することができるようになっていることでしょう。

5.1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成

図 5-1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成



マイクロコンピュータの基本的な構成は、図5-1のようになります。基本的には CPU の部分と ROM, RAM, I/Oボートで最小のシステムが構成されます。構成要素の具体的な説明は、5.2で述べますが、ここでは各要素の役割について大まかにとらえてください。

図5-1でメモリを ROM と RAM に区別して書いたのは、一般的にマイクロコンピュータがなんらかの装置に組み込まれる場合。制御プログラムは ROM に固定化して書き込まれることが多いからです。

ROM に制御プログラムを書き込んでおけば、電源を入れるとすぐプログラムを実行できる状態にあるわけですから、わざわざプログラムを外部から読み込ませる必要もなくなり、高価な入力装置を備える必要もなくなります。このあたりがミニコンピュータとの考え方の大きな違いと言えます。このようにマイクロコンピュータではプログラムを ROM に固定化することによって、専用化された使われ方をされることが多いわけですが、 ROM を差し換えれば異なった機能のシステムに生れ変わることもできます。 RAM にはプログラムで処理するためのデータを格納したり、プログラムそのものを書いたりします。さらに 4PD8080Aでは、スタックをRAMで構成されるメモリ領域の中に確保しています。

プログラムは、ROMに書かなければいけないということはなく、あくまでもROM化した方が経済的であり、かつ信頼性もあげられるという場合に使われるわけです。

I/Oポートは、コンピュータの内部と外の世界とのデータ交信を行う部分であって、基本的には
パラレルI/OポートとシリアルI/Oポートがあります。パラレルI/Oポートというのは、コンピュータ内部のデータバス上の信号を並列に外部に出力したり、または内部バスに取り込むためのユニットであり、その主たる機能は必要な時刻にタイミングを合わせてデータをラッチ(つかまえて保持する)したり、必要なユニットのデータだけをバスに読み込むというようなものです。

これに対してシリアル I/Oポートは、外部とのデータ交信を直列データで処理するもので、CPU側の並列データと調整するために並列-直列、直列-並列変換回路を内蔵しているのが普通です。

例えば,µPD8255はパラレルI/Oポート,µPD8251はシリアルI/Oポートとしての機能を備えています.

CPU部分は、ROMまたはRAMに書かれたプログラムを遂次実行して、データの処理を行ったり、I/Oポートとデータのやりとり等の制御を行ったりします。

ROM, RAM, I/Oポート等は、それ自身ではデータを加工する能力はありません。データを加工したり、プロクラムを命令と理解して処理実行するのは CPUの任務です。 CPUはメモリをアクセスするために番地を指定するアドレスバスとデータをやりとりするデータバス、およびデータの送受信されるべきタイミングを外部に指示するコントロール信号、外部から直接 CPU の動作を制御するための制御端子(割り込み、ホールド、リセット端子等)をもっています。以上が大体マイクロコンピュータを構成する基本的な要素です。

5.2 TK-80のシステム構成

それでは,具体的にTK-80がどのように構成されているかを,各部について詳細に説明します。その前にTK-80のシステムプロック図を図5-2に示しておきますので,全体の概要を頭に入れておいてください。




図 5-2 TK-80システムプロック図

CPU部はCPUチップ(#PD8080A)とその他若干のICで構成されています。PROMにはモニタプログラムが書かれており、TK-80の基本的な動作は、このプログラムで実現されて いるわけです。CPU部にリセットがかかると(RESET キーを押す)、このモニタプログラムが 走りはじめます。このモニタプログラムは、プログラマブル周辺インタフェース(以下 PPI と略します)を介して、キーボード・スイッチ 25 個を常時スキャンしながら、どのキーが押されたかを調べています。

RAMは256ワード×4ビットのICが2個で、最小の256バイトが構成されます。ボード上には8個まで実装できます。

表示回路は、8個の7セグメントLED(発光ダイオード)で構成されており、基本的にはメモリアドレスとデータを16進数で4桁ずつ表示します。表示のためのデータは、DMA転送により行っていますので、表示データ転送のためのプログラムを書く必要はありません。

図 5 一 8 TK - 8 0 のシスティ構成

5・2・1 CPU部のシステム構成

図 5 - 4 CPU部の基本構成





図 5 - 5 1命令ステップ割り込み信号発生回路



CPU部の基本構成を図 5 - 4 に示します・CPU(μPD8080A)にクロック・ジェネレータ (μPB8224),システム・コントローラ (μPB8228)を接続するだけの簡単な回路ですみます。CPUは電源として+12V,+5V,-5Vが必要ですが、TK-80では便宜上,-5V電源をμPB8224のOSC出力端子の発振信号を検波することにより、約-5 Vの電圧を得ており、ボードの外部からは+12V,+5Vの2種類を供給するだけですみます。μPB8224のリセット端子には、電源を投入したときに自動的にリセットを行う回路と、手動のリセットスイッチがつけられます。クロックの発振は、CPUのクロックの9倍の基本発振周波数をもつ水晶振動をμPB8224のX1,X2端子に直接接続すれば得られます。

μPD8080AのWAIT出力端子とREADY入力端子とを直結しておけば、2MH2のクロックで動作させてもアクセスごとに1ウェイトとられますので、アクセスタイムの遅いメモリ(例えば CMOS RAM μPD5101C-E等)でも使用できます。この方法では、メモリがアクセスされていないサイクルでも、余分な待ち時間がとられてしまいますが、複雑な回路が一切必要ないという理由で採用してあります。

INT入力端子には割り込み要求信号が接続されます(通常ロウレベルで、要求時にハイレベルとなる信号です。…アクティブ・ハイ信号という表現をします)、INTE出力端子には、CPU内のインタラプト・イネーブル(割り込み可能)F/Fの状態が出力されます。

HOLD入力端子には、DMA転送を行いたい時刻にホールド要求信号を入力します(アクティブ・ハイ信号)・ホールド要求が受け付けられるとHLDA出力がハイレベルになります。外部回路でこの信号に同期させてメモリをアクセスすれば、CPUの動作とDMAが競合することを避けられます。

#PB8228から出るコントロール信号は5種類あります。INTA端子は割り込みレベルが1つ の時には抵抗を介して+12Vにブルアップしておきます。MEMR、MEMWは,各々メモリのリー ド、ライト時に発生されます (アクティブ、ロウ信号)、I/OR、I/OWは入力デバイスから のリード, およびライト時に発生されます(アクティブ, ロウ信号). アドレスバスは #PD80 80Aから直接取り出して使用していますので、DC的な負荷は標準TTL1個しか取り出せません. TK-80では、アドレスバスに接続されるメモリはすべてMOSタイプであり、デコータもローバ ワー・ショットキーTTL(低レベル入力電流が360MA以下)を使用していますので、DC的に はこれで問題はありません. 交流的には1つのバスに接続されるMOS ゲート(入力容量は数pF ~10pF)の個数が増えれば、アドレス信号の立ち上り、立ち下り波形が鈍り、アクセス時間に 影響してきます。TK-80では、メモリアクセスの時間を充分とってありますので、この点は余 裕のあるよう設計されています。データバスは、 #PB8228の内部で双方向性ドライバを通って。 ドライブ能力が強化されていますので、標準TTLを6個までは接続できます。#PB8228 の BUSEN端子にHLDA信号を加えているのは、バスドライバをハイ・インピーダンスの状態にし て、DMA転送のデータとかち合わないよりにするためです、基本的にはこの回路でCPU 部は完 成しますが、TK-80ではプログラムのデバグの便宜のため、1命令ごとの割り込み要求信号発 生回路を追加してあります(図5-5). 原理的には #PD8080Aから INTE (割り込み可) 信号が出たら、次の命令を実行した後すぐ割り込み信号が発生されるような回路です。 #PD808 OAへの割り込み信号としては、このステップ実行割り込み信号と外部割り込み信号の論理和をとっ

た信号を用います.

ABE

5.2.2 ROM, RAMの構成


ABq

G

TK-80のボード上には、ROM、RAMとも最大 1.024バイトずつ実装できます。ROMは、 PD454(256ワード×8ピット)を4個、RAMは PD5101(256ワード×4ピット)を8個取り付けることになります。図5-6にメモリ最小構成を示します。

TY0 Tr, TY2 TY3

図 5-6 ROM/RAM最小構成



454,5101とも256ワードのメモリですので、アドレス入力端子は8本あり、それぞれアドレスはABo~ABrへ接続されます。さらに256ワード単位でチップの選択を行う必要があります。これは2155(DUAL 2 TO 4 DECODER)で行っています。2155の入力端子に74LS04が入っているのは、アドレスバスの負荷を少なくするためのものです。TK-80ではROMかRAMをABrs(アドレスの最高位ビット)で切り変えていますので、8000番地以上がRAMェリアとみなされます。2155の出力信号は、チップセレクト信号としてROM、RAMにつながれています。各出力端子にすべてプルアップ抵抗がついているのは、MOS ICのハイレベル入力電圧の最低値である3.0Vを確実にするためです。5101の0D(出力ディスエイブル)端子には、MEMR、RESET、HLDAの論理和信号を加えていますので、これ以外のタイミングでは、5101の出力はハイ・インビーダンス状態となります。R/W端子には、8228からのMEMW信号が直接接続されていますが、ここにもやはりプルアップ抵抗がつけてあります。このプルアップ抵抗は8228のBUSEN入力信号がハイのとき、制御信号が不確定(ハイ・インビーダンス)になるのを避けて、メモリをリード状態に保つためです。

CE2端子は通常動作時には、Vcc ヘブルアップしてありますが、トグルSWをONにするとGND電位となり、メモリのリード/ライトの両動作ともプロテクトされます。このSWをONにした後+5Vの電源をOFFにしても、バッテリー(例・単三乾電池2本)の電圧が印加されている限り、データは保存されます。


ダイオードD1に並列に入っている SWは、メモリプロテクト SWと連動しており、メモリが動作中は D1を短絡し、ダイオードによる電圧降下をさけるためのものです。

TK-80では、RAMは上位アドレスのチップから実装しています。なぜならモニタプロクラムのワーキングエリアとして、最上位のアドレスを使用しているからです。

(実装順位)	(番地)	(セレクト信号)	(RAM番号)
1	$8300 \sim 83FF$	セレクト 3	4,8
2	8200 ~ 82FF	" 2	3. 7
3	$8100 \sim 81FF$	" 1	2,6
4	$8000 \sim 80 FF$	" 0	1, 5

TK-80の基本キットには、RAMとしてCMOSタイプの5101を使用していますが、これと全くピンコンパチプルな2101がNMOSタイプで揃っています。バッテリ・バックアップの必要のない方または電池の消耗を問題としない方は、2101がそのまま使用できます。

5101と2101を組み合わせて実装することもさしつかえありません、454,5101/2101ともに完全なスタティック動作をしますので、動作は安定しておりVcc ラインにのるノイズは そんなに大きなものではありませんので、バイバスキャバシタにもそれ程厳しい特性は要求されません。TK-80では普通のセラミックキャバシタを使っています。RAMに 2101だけを使用する場合には、アクセスタイムが十分速いので、RAMがセレクトされるとき CPU を待たせる (WAIT) 必要はありません。このときには、PROMがアクセスされたときだけWAITをかければ、CPU のむだな待ち時間が節約できます。



(0~7FFF番地がアクセスされた時のみワン・ウェイトとなる回路)

5.2.3 表示回路とDMA転送

図5-7 表示回路





図5-8 DMA転送のタイミング



表示回路は図5-6に示すように、DMA転送回路と8桁LEDのダイナミック表示回路を組み 合わせたものです。前にモニタプログラムで述べたように,LEDの各セグメントに対応する表示 データは,RAMの最後の8番地(83FF~83F8)に入っていますので,これを直接読み出 して表示しようとするものです。との回路では、まずOSC(555タイマ用ICでつくってある) は,1~2 ms間隔で数μsのパルスをHOLD 要求信号としてCPUへ送ります。このパルスはまた バイナリカウンタ(223)のカウントパルスとしても使われており,1回ごとにアクセスするメ モリの番地を進めていきます。HOLD要求が受け付けられると、HLDA信号が送り返されます。 HLDA信号がきたときには,8080Aのアドレスパスおよびデータパスはハイ・インピーダンス。 になっていることを示していますので,この信号でゲートを開いてアドレスパスの下位3ピットへ DMAアトレスを接続します. 残りの上位ヒットは、ブルアップ抵抗でつってありますので、DMA アドレスが定まると,RAMのアクセス時間だけ遅れてデータが読み出されてデータバス上にあら われます。このデータは,HOLD要求信号の立ち下りのタイミングで8ビットのラッチにセット され、次のデータが再び読み出されるまで1つの桁の表示に使われます。この動作が $1\sim 2$ ms お きに繰り返し行われ,順次アドレスがスキャンされそれに応じて表示桁も移動していくわけです。 HLDAが出ている間は,CPUはブログラムの実行を一時中断しているわけですが,全体の時間 に比べると数 us というのは極めて短い時間ですので,実用上はまずさしつかえないでしょう. しか し正確にタイミングを計算したいようなプログラムでは,ときとして問題となる場合があります. この場合には555の発振回路を強制的に止めてやれば、HOLDの要求は起こりません.


この制御は,8255のPCマ端子をロウレベルにすることで実現しています.発振が停止するとLEDのスキャンニングも止まり,1つの桁だけを点灯することになり,熱的設計を満足しませんので,このときには桁ドライブ回路をディスエイブル状態にするようにしています.

発振の周期を長くすればそれだけCPUが止まる割合を小さくできますが、ダイナミック点灯の周期は少なくとも50サイクル以上にしないと人間の目にはチラついて見えます。8桁分ありますので、1桁分は2.5ms(2.5×8=20ms)程度が限度と考えてください。

TK-80では、 $1\sim2$ msの間に入るようにしてあります。

5 . 2 . 4 プログラマ・ペリフェラル・インタフェース(PPI)とキーボード回路 コンピュータが外部からデータを読んだり,逆にCPUから外部にデータを送り出す場合に使われるのがペリフェラル・インタフェースです。

TK-80では、μPD8255(PPI)を使用しており、キーボードのスキャンニング回路と外部インタフェースを1個のLSIで構成しています。



各ポートは入力にも出力にもなります。


図5-7に8255を使用したペリフェラル・インタフェースとキーボード回路を示します。 8255は8ビットの入出力ボートを3つ備えており、それぞれポートA、B、Cと呼ばれます。各ポートはブログラムで入力ポートにも出力ポートにもすることができ、それぞれが8ビットデータの送受信をすることができます。

ポートCだけはさらに特殊な機能をもち、8ビットのデータのうち任意のビットを指定して、セットしたりリセットしたりすることができます(ビットセット/リセット機能). 8255の詳細な機能は別紙開発速報を参考にしていただくとして、ここではキー回路の動作と8255の関係を述べておきます。キーボードをスキャンするためにポートCは出力に、ポートAは入力にプログラムされています。モードは0です。ポートAの全端子は抵抗でプルアップしていますので、キーが押されたい限りポートAから読み込まれるデータはすべてハイレベルです。 PC4、PC5、PC6は、キー共通ラインをロウベルで順番にスキャンするようモニタプログラムが作られていますので、ど

の列のキーが押されたかはモニタ自身で判断できるわけです。スキャンプログラムの詳細は,モニタプログラムの説明の章で述べてあります。

次に外部とのインタフェースの電気的な性能について説明します。

各端子が出力にプログラムされたとき、標準TTL1個のドライブ能力があります。 さらに出力ポートに直接ダーリントン・トランジスタを接続してドライブすることも可能です(ただし最大消費電力の問題で8端子以内に制限されます)。




このような使い方が8端子まで可能

5.2.5 #PD8255のプログラミング法

8255はブログラマフル・インタフェースであって、8つのポートプログラムによってモード 0,1,2のいずれかを指定して使うことができます。モード1,2は外部機器とのデータ転送を割り込みを用いたハンド・シェイキングという方法で実現できる高度を使い方ですので、このこと に関しては個別開発速報を参考にしてください。

ここでは最も基本的に使われるモード 0 での使い方を説明しておきます。

図5-10 モード 0 での #PD8255 の各ポートの機能



oポートA(8ピット)

入力ポート/出力ポートの指定ができます。 8 ビットパラレルデータの入出力です。

○ポートC(上位4ビット),(下位4ビット) 上位,下位4ビットずつ入出力の指定ができます。


出力ポートにした場合には,ビットの位置 を指定してのセット/リセットもできます.

oポートB (8ビット)

Aポートと同じ機能です。

8255はRESET信号を受けると、すべてのポートが入力モードに戻されて、以後命令で新しいモードがセットされない限りとの入力モードは継続されます。


8255のプログラムによる動作は次のようになります。




(1) 動作モードの指定

動作モードは、コントロール・ワードと呼ばれるデータを8255へOUT命令で送り込む ことによりセットされます。

モード0でのコントロール・ワードの各ビットの指定は次の通りです。





のようになります。

このコントロール・ワードをデータとして,出力命令で8255へ送り込みます。

このときのプログラムは次の通りです.

コーディング

機械語

MVI A, 08AH

3 E 8A ……コントロール・ワードの値を A ばロート

OUT 03

D303 ……コントロール・ワードを8255へ送り込む.

(OUT 03の03というI/OアドレスはTK-80での値です)

以上で動作モードのセットができます。

(2) データの出力

8255ヘデータを送り込むには、OUT命令を使いますが、このときのI/Oァドレスはポートによって異なります。


(3) データの入力

8255の各ポートからデータを入力する(CPUにAccにロードする)には,IN命令を使います。このときもポートによってアドレスが異なり,次のように対応しています.


例 ポートAに 01010101 を出力し,ポートCの上位 4 ピットを読み取る.

(4) ポートCのビットセット/リセット

ポートCが出力としてプログラムされているときは、そのビット位置を指定して、1命令でセットまたはリセットを行うことができます。これはコントロール・ワードを8255へ送り込むことで実現されます。




例 ポートCのビット2だけを1にして,その後再び0にする.他のビットの状態はそのままにしておきたい。このときのプログラムは次のようになります.




8255程のプログラマブルを能力が必要ないが、簡単にI/Oポートを実現したい場合は、μPB8212(8ビットI/Oポート)を使ってください。基本的な使用法は個別開発速報を参考にしてください。との場合も複数のポートの選択は、前述のようなアドレスの割り当て方法で行います。

5.2.6 µPD8255の使用上の注意事項

(1) 出力に指定したピンは、絶対外部からドライブしないでください。過大電流が流れます。



(2) 入力に指定したピンを誤って出力にプログラムしないでください。 ミスプログラムによる事故を防ぐために入力ピンには1 KΩ程度の抵抗を直列につないでおく ことをお勧めします。



- (3) 8255はRESET信号により、3つのポートがすべて入力モードとなります。
- (4) 8255のポート端子を外部へ引き出す場合には100KΩ程度のブルアップ抵抗をつけてください。
- (5) 外部回路の電源がTK-80と別系統の場合は、先にTK-80の電源を入れ、リセットした後で外部回路の電源を投入するように心掛けてください。
- (6) 外部回路から8255の端子へ過大電圧がかからないように注意してください。

5 . 2 . 7 アドレス/データ信号端子

TK-80のアドレスバスとデータバスは,ブリントボードの端子に配線されています。

245-73		200 ¥ 000					烫			
J	ドレ	スパス	ボー	ド端子		データ	・バス	水	一下端-	子
	A B	0	В	17		DВ	0	F	3 8	
	#	i.	"	16		"	1	"	3 2	
	#	2	"	1 5		"	2	"		
	//	3	"	1.4	122	. //	3	"		
	#	4	//	13		"	4	"		
	//	5	"	12		"	5		28	
65	//	6	. //	11		//	6		27	
	//	7	, //	10			7		26	
•	//	8	A	17					~ 0	
	//	9	"	16				724		
	"	10	//	15			*			
	//	11	, ,,	14		ana M				
	#	1 2	"	1 3						
	//	13	"	12			X3			63 1
	"	14	"	11		39	£2		88.	-
	"		<i>"</i>						\$1	
	(8 %)							20		

ポートの他の端子は空き端子となっていますので,必要な信号は適当な端子へもってくることができます。

第6章 TK-80CMTインタフェース

はじめに

TK-80は,そのプログラムエリアとして0.5 Kバイト(最大1Kバイト)のRAMが実装されており,アプリケーション・プログラムを実行させるためには,まずキーボードより機械語で,プログラムを書き込んでおく必要があります。

TK-80のRAMは、C-MOSのデバイスを使用しているため乾電池を接続することにより、電源を切った後もRAM内のプログラムを保持しておくことができますが、それもその時RAMに書き込まれているプログラムのみで、いくつものプログラムを長時間保持しておくことは不可能です。

そとでこの章で述べる簡単なインタフェースをTK-80ポードのユニバーサル基板の部分に作ることによって、普通のカセット式ポータブル・テーブ レコーダをTK-80に接続し、テーブにRAM内のプログラムを録音していくつものプログラムをファイルしておき、必要を時にTK-80のRAMにテーブにファイルされているプログラムをロードし実行させることが可能となります。

テープレコーダとのデータの送受は,モニタブログラムが管理しキーコマンドにより簡単に行わせる ことができます。

シ.1 概 要

とのインタフェースは,デジタル信号を可聴帯域のオーディオ信号に変調して,テープレコーダに 出力する変調回路,テープレコーダからのホーディオ信号を再びデジタル信号に復調してシステムに 供給する復調回路とで構成されています。

本説明書では,転送データの形式,変復調原理,さらにインタフェースの製作方法について述べていきます。

6.2 データのフォーマット

データは,1ワード(8ピット)を1つの単位として,各ピットのデータをシリアルに転送します. 1ワードの転送フォーマットは次のようになっています.




図6-1 データ・フォーマット

1ワートの転送用データは,スタートピットではじまりストップピットで終了します.

スタートビットは,これから1ワード分のデータを転送することを示す同期用ビットで,1ビット 長のロウレベル信号を転送します。

スタートピットの直後から1ワード(12ピット)のデータを,下位ビットよりシリアルに転送していきます. この時の論理は,データ"1"はハイレベル,データ"0"は,ロウレベルとなります.

8ビットのデータの後,3ビット長のストップビットを転送して1ワードのデータは終了します。

ストップビットは,3 ビット長のハイレベルの信号で,1 ワードのデータ転送が終了したことを示すと同時に次に転送されてくるテータとの区切りとして使用されます。


上記の例は,23(16進)というデータを転送する場合の波形です.

転送速度は,テレタイプとの互換性を考えテレタイプと同じにしてあります.

ストップピットが,3ビットあるために1ワードが12ビット構成となりますので、1ワードの転送に必要な時間は約110msec ということになり,256ワードの転送は約28秒,1Kワードの転送は約2分ということになります。

6.3 データの送信

図 6-2 データ送信インタフェース



送信用データは、モニタプログラムによりPPI(#PD 8255) のPC 0端子(14番ピン)に出力されます。


モニタプログラムは、セットされた転送スタート番地とエンド番地をパラメータとしてその範囲のメモリの内容を1つのプロックとして転送します。

この時のデータフロックは次のように構成されます.

スタート	スタートエンド	エンド			1		N ^{III}
番地	番地 番地 [LO] [HI]	番地	データ	データ	データ		チェック
(HI)	(TO) (HI)	(TO)				データ	サムコード


ここで各データ(8ビット)は,6.2項のフォーマットに従って構成されています.

PPIのポートCより出力された転送データは、カセットインタフェースの変調回路により、次のような信号に変調されます。



6.4 変調回路


図 6-3 変調回路



変調回路は,C-MOSのインバータによって構成されている発振器(発振周波数 数KHz)によって発振させたパルスを出力ポートからの転送データ信号によってスイッチングするという簡単をものです。

6.5 データの受信

図6-4 データ受信インタフェース



テープレコーダからの再生出力は,テープ・インタフェース内の増幅回路で増幅され復調回路において再びデジタル信号に復調されます.

モニタプログラムは「LOAD PATA キーが押されると、ポートBのビットO(PBO)をセンスしはじめます。


ここでスタートビット(ロウレベル)が検出され,そのビットの中央でスタートビットが確認されると,1ビット分の時間のインターバルをおきながらデータを読み込み,シリアルデータを8ビットのデータに編集していきます。

モニタは、転送されてくるデータの最初の4ワードで転送スタート番地とエンド番地を受け取り、順次アドレスを更新しながら所定の番地にデータをロードしていきます。

データのロードが終了すると,最後に転送されてくるチェック・サム・コードを受け取り,今まで に受信したデータにエラーがないかどうかをチェックします。

6.6 復調回路

図6-5 復調回路



テープレゴーダの復調出力は,C-MOSのインバータによって構成された増幅器によりロジックレベルまで増幅された後,ダイオードとCRで構成された積分回路により復調されバッファを介して入力ポートにデジタル信号として供給されます。


6.7 インタフェース製作および使用法


6.7.1 部 品 表

以下の部品を用意してください.


注 これらの部品はキット内には含まれておりません。

+	23 1		70 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
I C	μ P.D 4 0 4 9	C	又は相当品	1
	μPB201C	7400	又は相当品	1
ダイオード	1 S 9 5 3			1
R	1ΜΩ	1 / 4 W	.c.	1
	100ΚΩ	1 / 4 W		2
\$0	3 KΩ	1 / 4 W		2
£1	1.5 ΚΩ	1 / 4 W	gr 16	1
	500Ω	1 / 4 W		1
	100ΚΩ	半固定抵抗		1
	1 ΚΩ	半固定抵抗		1
c	1,000 pF	25 V程度	セミラック,マイラ	1
	10,000 pF	2 5 V程度	セミラック,マイラ	1
	0.2 µF	2 5 V程度	セミラック,マイラ	2





μPD 4 0 4 9 C



6.7.2 テープへの録音

変調回路の出力をマイク入力端子かライン入力端子に接続します. この時使用するケーブルは,外部ノイズを考慮し,シールド線を使用してください。

これでデータ転送の準備ができたわけですが,実際にデータを録音する前に録音入力レベルを適 正なものに調整する必要があります。

録音レベルは,半固定抵抗VR1およびVR2で行います.

RESET キーを押すと、テープ録音端子からは、インタフェース内にあるローカルオシレータの発振信号(数KHz)が出てきます。

この信号を録音して、録音状態を調べ最適を録音レベルとなるように、VR1およびVR2によって録音出力レベルを調整します。

もしテープレコーダにVUメータ(録音レベルメータ)が付いているならば,VUメータを見ながら録音レベルの調整を行ってください。

調整は、まずVR2を中間位置にセットして、VR1を調整します。その後VR2で微調整を行います。

録音レベルが適当でない場合は,テープからプログラムをロードする際のエラー原因となります。 録音レベルの調整が終了しますといよいよプログラムを転送,録音します。

まずデータキーにより、転送開始番地をデータレジスタにセットし SET キーを押します、続いて、転送終了番地をデータレジスタにセットします。


ことでテープレコーダを録音状態として,先ほどの発信を数十秒録音します.

この後 STORE キーを押してください.

STORE キーが押されるとLEDディスプレイ上の表示が消灯し、データの転送がはじまります.

データの転送が終了すると,再びLEDディスプレイが点灯して,データの転送が終了したことを表します。

これを確認した上でテープレコーダをストップさせてください.



テープ・ストップ

. 7 . 3 データのロード

テープレコーダのイヤホーン出力端子か,ライン出力端子を復調回路の入力端子に接続します。 接続ケーブルは,シールド線が望ましいでしょう.

テープよりデータをロードする場合も、テープレコーダの出力レベルの調整が必要です。

復調回路の入力レベルは,1 V程度必要です。ポータブル・テープレコーダ のイヤホーン出力 端子は,スピーカと並列になっているものが多いためこの程度の出力レベルが得られますが,もし との出力レベルが得られない場合は,復調回路の前段で電力増幅を行ってください。また出力信号 が歪んでいるとエラーの原因になりますので,出力信号が歪んでいないことを確認してください。

調整が終了すると、データのロード操作にうつります.

回路図に付加されているモニタ用イヤホーンジャックがついている場合は,イヤホーンでテープ 出力をモニタしながら操作するとよいでしょう.

RESET キーを押しモニタブログラムを走らせます。

次にテープレコーダの再生を開始し,データの前に録音されているマーク音(4KHz程度の発振 音でデータ転送を開始する前に録音したもの)を確認した後 | LOAD | DATA | キーを押します。

この操作によりLEDディスプレイが消灯し、データの受信が開始されます。

テープには、データのロード先頭番地とエンド番地も記録されているため、データは自動的にそ の領域にロードされます.

データのロードが終了するとサムチェックを行い,受信したデータにエラーがないことを自動的 に確認します.

ここでエラーがないことが確認されると,アドレス・ディスプレイにデータ転送のスタート番地, データ・ディスプレイにはエンド番地が表示されます。

もしエラーが検出されますと,LEDディスプレイにエラーメッセージが表示されます.

キー入力

ADDRESS

DATA



テープ再生開始



受信中消灯
受信終了エラーなし
受信終了エラーあり


また最初に入っている転送スタート番地もしくはエンド番地をリードエラーしますと,前記のような表示はされず,受信状態から抜け出してこないことがあります。

エラーが発生した場合,その原因は単発的なノイズか録再生レベルが不適当であることが考えられますので,まずは再生レベルを再調整してやりなおしてください。また前記のように受信状態から抜け出してこない場合は,RESET キーを押してからやりなおしてください。


第7章 TK-80用電源回路例

7.1 3端子レギュレータを使用する場合


TK-80には、+12V、+5Vの2電源が必要ですが+12V電源の電流容量に余裕があれば、+12Vから+5Vを作り出して使用することができます。



+5 Vの電流容量をさらにふやしたい場合には、次の図のように3端子レギュレータを複数個使うとよいでしよう。



3端子レギュレータ1個で済ませたい場合には,次のような回路でも電流容量は増やせます。ただし,レギュレーションは多少悪くなります。




7.2 バッテリー動作

ニッケル・カドミウムの充電可能な電池を使うのが便利です.


この場合端子電圧は,1個当たり1.2 V(公称電圧)ですので,+5 V としては4個直列の4.8 Vか,5個直列の6 V をダイオードの順方向電圧分落として5 V 近くで使用できます。

ニッケル・カドミウム電池の場合




容量の大きい12Vの鉛蓄電池がある場合,3端子レギュレータで5Vに落とすようにしておけば、電池の端子電圧が相当減少しても使用できます。

12 V 鉛蓄電池の場合は簡単です.



注 自動車のバッテリーから電源を供給する場合エンジンの回転数に応じてバッテリーの端子電圧が変動しますので,直接TK-80の+12V電源には接続しないでください。



付図. I プリント基板端子配列表

端子番号	端子名	端子番号	端子名
A 1	GND	В 1	GND
2	GND	2	GND
3	+ 5 V	3	+ 5 V
4	Mark 1965	4	10 10 10 20 EV 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5	+ 1 2 V	5	+12V
6		6	
7		7	
8	2	8	
9	e sa	9	is in the second
10	AB15	10	A B 7
11	A B 1 4	11	A B 6
1 2	A B 1 3	12	A B 5
13	AB12	13	AB 4
14	AB11	14	A B 3
15	A B 1 0	15	A B 2
16	A B 9	16	AB 1
17	AB 8	1.7	AB 0
18		18	9
19	1	19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0	 	20	
2 1	3902 2	21	
2 2		2 2	39
2 3		2 3	
24	-	2 4	<u> </u>
2 5		2 5	2593.033
2 6		2 6	DB 7
2.7		2 7	DB 6
28	6	28	DB 5
2 9	<u> </u>	2 9	DR 4
8 0	6 9920 <u>222</u> 61	8 0	DB 3
31		3 1	DB 2
3 2		3 2	DB 1
3 3	<u> </u>	3 3	DB 0
34	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3 4	
3 5	(4)	3.5	
3 6		3 6	- XX
3 7	-	3 7	
3 8	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 8	
3 9	<u>20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 </u>	3 9	38 38
40		40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
41		41	aler in
42	 	4 2	8 92 81
4.0	92 350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 3	
44		44	
45	, <u> </u>	4 5	
46		46	120
4 7			
		4.8	
4.8	 	49	* -
49	CND	5 0	GND
5 0	GND		T 914D

